Nikon



デジタルカメラクールピクス

COOLPIX 7900 5900



使用説明書

商標説明

- Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SD ロゴおよび PictBridge ロゴは商標です。
- 顔認識 AF は Identix®(アイデンティクス社)の技術によるものです。
- D- ライティングは ₹ アピカル社の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

このたびは、ニコンデジタルカメラCOOLPIX7900/COOLPIX5900 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この使用説明書はデジタルカメラCOOLPIX7900/COOLPIX5900 で撮影をお楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

本文中のマークについて

V

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する場合に、便利な情報を記載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

製品名の記載について

本書ではCOOLPIX7900、COOLPIX5900の製品名を E7900、E5900 と表記しています。

「初期設定」について

本書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。

内蔵メモリと SD メモリーカードについて

本機は、内蔵メモリと SD メモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SD メモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリに対して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

SD メモリーカードの表記について

本書では、以降 SD メモリーカードを略して SD カードと表記しています。

イラスト・画面例について

本書では、主にCOOLPIX5900のイラストを使用しています。 COOLPIX7900で異なる点については明記しています。 また、液晶モニタ画面上の表示をわかりやすく説明するため に、被写体の表示を省略している場合があります。

安全上のご注意

はじめに

撮影の準備

撮影の基本ステップ

シーンモード

いろいろな撮影

動画の撮影と再生

いろいろな再生

撮影メニュー

再生メニュー

セットアップメニュー

付録

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。表示と意味は、次のようになっています。

介危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

≜警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u>^</u> 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに 具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

↑ 警告 (カメラについて)



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。

接触禁止

電池、電源を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。



すぐに 修理依頼を

⚠ 警告 (カメラについて)



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

電池を取る

電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

すぐに 修理依頼を

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

水かけ禁止



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロバンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

見ないこと



車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと

事故の原因となります。

発光禁止



スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと

視力障害の原因となります。

失明や視力障害の原因となります。

発光禁止 特に乳幼児を撮影するときは 1m以上離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。



AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。

保管注意

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に 保管すること

保管注意

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。



内蔵スピードライトの発光部を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因になることがあります。

発光禁止



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。 病院で使う際も、病院の指示に従ってください。



長期間使用しないときは電源(電池や AC アダプタ)を外すこと

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。



AC アダプタで使用されている場合には、AC アダプタを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

プラグを抜く

()

本機器やACアダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと熟がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。

禁止

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

放置禁止 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

◎

同梱の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼす場合があります。

↑ **危険** (専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

使用禁止

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5 は、ニコンデジタルカメラ専用の充電 式電池で、E7900/E5900 に対応しています。EN-EL5 に対応していない機器に は使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受け ること

危険 そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

↑ **警告**(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 液もれ、発熱の原因となります。

使用禁止

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 液もれ、発熱の原因となります。

警告

♠ 警告 (専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁 すること

警告

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚・衣服へついたときは、すぐにきれいな水で洗い流すこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

↑ 注意 (専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

注意

♠ 警告 (バッテリーチャージャーについて)



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。



電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはニコンサービスセンターに修理 を依頼してください。



すぐに 修理依頼を



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセントから抜くこと

電池を取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電源プラグを抜く際、やけどに充分注意してください。販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

修理依頼を

修埋依頼を

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

水かけ禁止

▲ 警告 (バッテリーチャージャーについて)



引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること

警告

そのまま使用すると火災の原因になります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。



電源コードを傷つけたり加工したりしないこと

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げたりしないこと 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因になることがあります。

感電注意

▲ 注意 (バッテリーチャージャーについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置くこと

ケガの原因になることがあります。

放置注意

↑ 危険 (リチウム電池について)



電池からもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

危険

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠ 警告 (リチウム電池について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電式電池以外は充電しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の 規則に従って正しく廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

警告

目次

安全上のご注意	2
目次	
はじめに	12
ご確認ください 各部の名称 液晶モニタについて モードダイヤルについて メニュー操作時のマルチセレクターの使い方 シャッターボタンの半押しについて	12 13 15 17 18
撮影の準備	19
バッテリーを充電します バッテリーを入れます SD カードを入れます 電源を ON にして、電池の残量を確認します 日付と時刻を設定します	25
撮影の基本ステップ	30
1.モードダイヤルを ๋ (オート撮影) モードにセットします	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	34 36
3. ピントを合わせて撮影します	34 36
3. ピントを合わせて撮影します4. 撮影した画像を確認します (1 コマ再生モード)	34 36
3. ピントを合わせて撮影します	34 36 39 39 41 47 52

動画の撮影と再生	61
動画撮影の設定をする(動画メニュー) 東 動画を撮影する 動画を再生する	65
いろいろな再生	67
カメラで再生する 画像をトリミングする 画像の階調を自動補正する(D- ライティング) 音声メモを録音する/再生する テレビで再生する パソコンで再生する 画像をプリントする 凸 プリント指定 ダイレクトプリント	70 71 73 75 76 81 82 85
撮影メニュー	91
撮影メニューについて. ◆: 画像モード (画質・画像サイズ) WB ホワイトバランス ② 測光方式 □ 連写 BSS BSS ② ピクチャーカラー ① 階調補正 ◇ 輪郭強調 ISO ISO 感度設定 BKT ブラケティング ② 彩度調整 [+] AF (オートフォーカス) エリア選択 DM AF-MODE (オートフォーカスモード) NR ノイズ除去	94 97 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 112
再生メニュー	14
再生メニューについて. コ スライドショー. 前 削除. ・ プロテクト設定 ・ 転送マーク設定 コ スモールピクチャー ・ 画像コピー	116 118 120 121 123

セットアップメニュー	127
セットアップメニューについて. Image: オープニング画面 ① 日時設定 IDI モニタ設定。 IDI モニタ設定。 IDI デート写し込み IDI を	. 129 . 131 . 133 . 135 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 . 143 . 144 . 145 . 146
付録	147
別売アクセサリー カメラのお手入れ方法 カメラの取り扱い上のご注意 バッテリーの取り扱いについて 警告メッセージについて 故障かな?と思ったら 主な仕様 索引	. 149 . 150 . 151 . 152 . 156 . 160

ご確認ください

●保証書とカスタマ登録カードについて

この製品には保証書とカスタマ登録カードが付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月日」「ご購入店」がすべて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入 1 年以内の保証修理が受けられないことになります。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマ登録は下記のホームページからも登録できます。

http://reg.nikon-image.com

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプタキットなど) に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。

- 他社製品との組み合せ使用により、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の 保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ・ 模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーを使用されますと、カメラの充分な性能が出せない てとやバッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。


●著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

各部の名称




ストラップの取り付け方




ズームボタン(■/29)(32) スピーカー ⑪(削除) ボタン(37、67) MENU (メニュー) ボタン AFランプ (緑色) (圏34) (3591, 114) ▶ (再生)ボタン(36、67) スピードライトランプ (赤色)(34) ◎ (決定)/ ☎ (転送)/ (D- ライティング) ボタン(置 18) ファインダー (33)-マルチセレクター CE E (**4**/**③**/**₽**/**≥**) (18) 液晶モニタ (3 15) バッテリーカバー (21, 147) 端子カバー 三脚ネジ穴(353、57)

USB 端子(圏78)/パワーコネクタカバー オーディオビデオ出力(A/V OUT)端子(圏75) (AC アダプタキット接続用圏 147)



液晶モニタについて

撮影時




図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。

1	オート撮影モード/シーンモード/動画モード30、39、65	21 ブラケテ 22 ホワイト
2	輪郭強調	ブラケテ
3	AF表示 1)34	23 BSS
4	ズーム表示 ²⁾ 32	24 ノイズ除
5	マクロモード58	25 連写モー
6	バッテリーチェック ³⁾	26 ホワイト
7	内蔵メモリ/ SD カード表示35	27 階調補正
8	手ブレ警告 ⁴⁾ 55、152	28 ピクチャ
9	時計マーク ⁵⁾	29 彩度調整
	ワールドタイム $^{6)}$ 131	30 電子式手
	セルフタイマー/	-63 203
	カウントダウン表示56	1)半押しした
12	デート写し込み 135	2)ズーム操作
	誕生日カウンター/	3)バッテリー
	日付登録番号表示136	4)シャッター
14	撮影可能コマ数/	5)日時が設定
	動画撮影時間表示30、65	6)ワールドタ
	スピードライトモード30、54	るときに表
16	AFエリア ⁷⁾ 34、109	7) 半押しした
17	画質30、94	を表示(「AF
18	画像サイズ30、95	定した場合
	露出補正マーク/露出補正値 59	8)ブラケティ:
20	感度表示106	9)ホワイトバ
		ているとき

ブラケティング ⁸⁾ 1	07
ホワイトバランス	
ブラケティング ⁹⁾ 1	07
BSS	02
ノイズ除去1	13
連写モード1	00
ホワイトバランス	97
階調補正1	04
ピクチャーカラー1	03
彩度調整]	08
電子式手ブレ補正	64
	ホワイトバランス ブラケティング ⁹⁾

- ときに表示
- のときに表示
- 残量が少なくなったときに表示 スピードが遅いときに点滅
- されていないときに点滅
- イムで訪問先が設定されてい
- ときにピントの合ったエリア F エリア」を「オート**!=!**」に設
- ングを設定しているときに表示
- ランスブラケティングを設定し に表示



図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。

1	フォルダ名38	11 画質30
2	ファイル名38	12 画像サイズ30
	内蔵メモリ/ SD カード表示 35	13 動画モード65
4	バッテリーチェック [*] 25	14 プロテクト表示120
5	音量表示 66	15 プリント表示82
6	音声メモ録音ガイド73	16 転送マーク121
7	音声メモ再生ガイド73	17 撮影時刻27
8	表示画像コマ番号/総画像コマ数36	18 撮影日付27
	動画再生時間 66	* バッテリー残量が少なくなったときに表示
9	音声メモ表示73	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10	動画再生表示 66	

🕰 液晶モニタの表示について

セットアップメニューの「モニタ設定」の「モニタ表示設定」で、撮影および再生時のモニタ表示を切り換えることができます(数 133)。







撮影情報を表示

撮影情報を非表示

方眼+撮影情報


液晶モニタ消灯

バッテリーチェック表示が点灯していると、スピードライト充電中は、液晶モニタは消灯します (**図**25、35)。

モードダイヤルについて




モードを切り換えるときは、使用するモードのアイコン(絵文字)を左側の マークに合わせます。




「メニュー操作時のマルチセレクターの使い方

マルチセレクターを使用して項目の選択、選択した項目の決定、キャンセル を行います。



(シャッターボタンの半押しについて

シャッターボタンを軽く押して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 半押しする」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出 が決まり、AF ランプが点灯し、液晶モニタに AF 表示が緑色に点灯します。 シャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出は固定されます。その ままさらに深く押し込むと、シャッターがきれて撮影できます。




バッテリ<u>ーを充電します</u>


このカメラには専用 Li-ion リチャージャブルバッテリー(充電式リチウムイオン電池)EN-EL5 が付属しています。はじめてご使用になるときや、バッテリーの残量が少なくなったときは、付属の専用バッテリーチャージャーMH-61 で充分に充電してからご使用ください。

1 バッテリーチャージャー(充電器)の電源コードを接続します。

電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に(①)、電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。CHARGEランプが点灯して、通電中であることをお知らせします(③)。



- 2 付属のリチャージャブルバッテ リーEN-EL5の端子カバーを外し て、バッテリーチャージャーに セットします。
 - バッテリーの突起部をバッテリー チャージャーの凹部に合わせてセットしてください。




バッテリーチャージャーについてのご注意

- バッテリーチャージャー MH-61 をご使用の際には、「安全上のご注意」の「警告」、「注意」 (図6~7) の注意事項を必ずお守りください。
- MH-61 は、ニコン Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5 を充電するためのバッテリーチャージャーです。MH-61 に対応していないバッテリーは、使用しないでください。
- MH-61には、国内での使用に適合する専用の電源コードが付属しています。付属の電源コードはMH-61以外の製品には使用しないでください。また、MH-61を海外で使用する場合は、別売の電源コードが別途必要になります。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

3 CHARGE ランプが点滅し、充電が 始まります。 CHARGE ランプが点灯したら、充 電が完了です。

残量のないバッテリーを充電する場合、約2時間かかります。



CHARGE ランプの状態と意味は次のとおりです。

CHARGE ランプ	意味
点滅	バッテリーは充電中です。
点 灯	バッテリーの充電が完了しました。
速い点滅	 ・ 指定温度外で使用しています。室温(5℃~35℃)でで使用ください。 ・ セットしたバッテリーに異常があります。ただちに電源プラグを抜いて充電を中断してください。バッテリーおよびバッテリーチャージャーは販売店やニコンサービスセンターにお持ちください。

4 充電が完了したら、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り 外し、電源プラグをコンセントから抜きます

バッテリーチャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

バッテリーについてのご注意


- リチャージャブルバッテリー EN-EL5 をご使用の前に、「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(図5~6)の注意事項を必ずお守りください。
- リチャージャブルバッテリーEN-EL5をご使用の際には、「バッテリーの取り扱いについて」
 (▼151)の注意事項をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくご使用ください。
- ・ 周囲の温度が 0 ℃~ 40 ℃の範囲を超える場所で使用しないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。充電は室温(5 ℃~35 ℃)で行ってください。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなる場合は、バッテリーの温度が下がるのを待ってから、充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因となります。
- バッテリーを使用しないときは、カメラやバッテリーチャージャーから必ず取り外してください。バッテリーをカメラに入れたままにしたり、バッテリーチャージャーにセットしたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので過放電になり使用できなくなるおそれがあります。
- ・バッテリーをカメラやバッテリーチャージャーから取り外した場合は、必ず付属の端子カバーを付けてください。

🕰 バッテリーのリサイクルについて

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

バッテリーを入れます

付属の専用バッテリーチャージャー MH-61 で充電した Li-ion リチャージャ ブルバッテリー EN-EL5 をカメラに入れます。



バッテリーカバーを開けます。

バッテリーカバーを矢印の方向にスライドさせ ると(①)、カバーが自動的に開きます(②)。





2 バッテリーを入れます。

- ・ バッテリーの突起部の位置を図に合わせて、 +と-の方向を正しく入れてください。
- ・向きを間違えて 挿入すると、カメ ラが破損するお それがあります。 正しい方向に なっているか、再 度確認してくだ さい。










バッテリーロックレバー

オレンジ色のバッテリーロックレバーをバッ テリー側面で押しながら、バッテリーを奥ま で入れると、バッテリーロックレバーがバッ テリーに掛かり、バッテリーがロックされま す。




3 バッテリーカバーを閉じます。

- バッテリーカバーを閉じて(①)、カバーをスライドさせます(②)。
- バッテリーカバーがしっかりと閉じていること を確認してください。

バッテリーを取り出すには

カメラの電源を OFF にして、電源ランプが消灯していることを確認した上で、バッテリーカバーを開けてください。バッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと、バッテリーが少し飛び出しますので、バッテリーをまっすぐ引き抜いてください。


カメラの使用直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分で注意ください。



使用可能なその他の電池について

市販の CP1 型リチウム電池(1 個)も使用できます。電池の入れかたは EN-EL5 と同様です。CP1 の端子側をカメラの奥に向け、+と-の位置を確認して正しく入れてください。





CP1 の場合

・使用可能な AC 電源について


再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間で使用になる場合は、別売の AC アダプタキット EH-62A をで使用ください。AC アダプタキットを使用すると、家庭用コンセント (AC100V) から E7900/E5900 へ電源を供給することができます。EH-62A 以外の AC アダプタは**絶対に使用しないでください**。カメラの故障、発熱の原因となります。AC アダプタキット EH-62A の使用方法については AC アダプタキットの使用説明書および

「AC アダプタキット EH-62A の接続について I (₩ 147) をご覧ください。

SD カードを入れます


撮影した画像は、カメラの内蔵メモリ(約13.5MB)または市販のSDカードに記録されます。

SD カードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリに記録されます。SD カードをカメラにセットすると、自動的に SD カードに記録されます。




| カメラの電源が OFF になっていることを 確認します。

電源ランプが消灯していることを確認してください。



2 SD カードカバーを開けます。

SDカードカバーを矢印の方向にスライドさせると(①)、カバーが自動的に開きます(②)。





3 SD カードを入れます。

- SD カードを図のように差し込み、矢印方向に しっかりと奥まで挿入します。
- SDカードを装着するときには、SDカードの 端子側からカメラに挿入してください。
- 向きを間違えて装着すると、カメラおよびSDカードを破損するおそれがあります。
 正しい方向で挿入しているか、再度ご確認ください。



逆挿入注意




▲ SD カードカバーを閉じます。

- SD カードカバーを閉じて(①)、カバーをスライドさせます(②)。
- SDカードカバーがしっかりと閉じていることを 確認してください。

✓ SD カードの書き込み禁止スイッチについて

SDカードには、書き込み禁止スイッチがついています。このスイッチを「Lock」にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像等を保護することができます。画像を撮影、編集、削除または◎(転送 ✔) ボタンで転送するときや SD カードを初期化するときには「Lock」を解除してください。



書き込み禁止スイッチ

「Lock」にすると、撮影、編集、削除、カメラの®(転送。~)がタンによる画像の転送、カードの初期化はできません。画像の再生のみ行うことができます。

✓ SD カードの初期化

E7900/E5900 以外の機器で初期化した SD カードをはじめて E7900/E5900 で使用する場合は、あらかじめ SD カードをこのカメラで初期化する必要があります。詳しい手順については、「メモリ/カードの初期化」(图 141)をご覧ください。

√ SD カードを取り出すには

カメラの電源を OFF にして、電源ランプが消灯していることを確認した上で、SDカードカバーを開けてください。SDカードを軽く押すと、SDカードが少し飛び出しますので、SDカードをまっすぐ引き抜いてください。


カメラの使用直後は、SD カードが熱くなっていることが あります。取り出すときは充分ご注意ください。





- 使用可能なSDカードについては、「付録ー別売アクセサリー」の「推奨SDカードー覧」(▼147)
 をご確認ください。
- SDカード以外のメモリカードは使用できません。
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- ・ 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなるところには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところおよび腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

電源を ON にして、電池の残量を確認します



1 電源を ON にします。

- 電源スイッチを押します。
- ・ 電源がONになると、電源ランプが点灯します。



2 液晶モニタに表示されるバッテリー チェック表示を確認します。

・はじめて電源を ON にした場合は、次のような言語(圏143)の設定画面が表示されます。設定を変更する必要がない場合は、マルチセレクターの中央にある® ボタンを押してください。言語の設定画面で® ボタンを押すと、日時設定を行うかどうか表示されます。設定方法は「日付と時刻を設定します」(圏27)をご覧ください。

Deutsch Svenska
English 中本語
Español 中文(简体)
Français 中文(繁體)
Italiano 計画
Nederlands

バッテリーチェック表示

表示	意味	カメラの状態	
表示なし	バッテリーの残量は充分です。	撮影できます。	
ました。バッテリーを交換する (点灯) 準備をしてください。 アッテリーの残量がなくなりま			
		撮影できません。	

バッテリーの残量がなくなる直前には、スピードライトランプと AF ランプが同時にゆっくりと点滅し、「電池残量がありません」という警告メッセージ(**▼** 152)が表示されます。

▼ カメラの電源を OFF にするときは

電源ランプが点灯しているときに電源スイッチを押すと、電源は OFF になります。

 電源ランプが消灯するまでバッテリーを取り出したり AC アダプタキット EH-62A (別売) を外したりしないでください。

■ボタンによる電源 ON

■ボタンを2秒以上押し続けた場合も電源がONになります。この場合は直接1コマ再生モード(図36)に入ります。

🔍 電源ランプについて

電源ランプは次の状態を示しています。

電源ランプ点灯:電源 ON

・ 電源ランプ点滅:オートパワーオフ機能作動中

電源ランプ消灯:電源 OFF

▼オートパワーオフ機能

カメラの電源を ON にして、なにも操作しないで約 1 分 (初期設定) 経過すると、バッテリーの消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能が作動し、液晶モニタが消灯します。オートパワーオフ機能の作動中は電源ランプが点滅します。オートパワーオフ機能が作動してからなにも操作しないで約 3 分経過すると、自動的に電源が OFF になり、電源ランプが消灯します。電源ランプの点滅中は、次の操作で電源 ON の状態に戻ります。

- 電源スイッチを押す。
- シャッターボタンを半押しする。
- ▶ ボタンを押す (再生モードになります)。
- MENU ボタンを押す(各モードのメニュー画面が表示されます)。
- モードダイヤルを回す(設定したモードに入ります)。

オートパワーオフ機能が作動するまでの時間はセットアップメニューの「オートパワーオフ」から30秒、1分、5分、30分のいずれかに設定できます(**図**140)。ただし、次の場合はオートパワーオフ機能が作動するまでの時間が固定されます。

- 「オートパワーオフ」が30秒または1分に設定されているときに、メニュー画面を表示している場合:3分に固定
- スライドショーを再生している場合:30分に固定
- AC アダプタキット EH-62A (別売) を使用している場合:30 分に固定

カメラとパソコンやプリンタを USB ケーブルで接続すると、オートパワーオフ機能は働きません。

スリープモード


スリープモードをONに設定すると、オートパワーオフで設定している時間が経過しなくても、被写体の明るさに変化のない状態が続くとオートパワーオフ機能が作動します(**図** 140)。

日付と時刻を設定します

はじめてカメラの電源を ON にしたときは、言語の設定画面で ∞ を押したあと、日時設定の画面が自動的に表示されます。以下の手順に従って日時を設定してください。







マルチセレクターの▲ または▼ を押して、「はい」を選択します。

 「いいえ」を選択すると日時設定をせず にモードダイヤルに対応した画面に切 り換わります。







∞を押すと、ワールドタイムの設定画面に切り換わります。夏時間を設定しない場合は、そのまま手順4へお進みください。

3





夏時間を設定する場合は、▼ を押して「夏 時間」を選択し、∞ を押します。□ に ✔ が 入ります。

- 入ります。
 ・ ⊗を押すたびに、夏時間の□と™が切り換わります。
- 夏時間を設定後、マルチセレクターの
 ▲ を押して都市名の項目に戻ります。

4





▶を押します。自宅の設定画面に切り換わります。

5





◀または▶を押して、自宅のあるタイム ゾーン(都市名)を選択します。

夏時間について

夏時間とは、夏の間だけ1時間繰りあげて、日中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在約70ヶ国で採用している制度です。ワールドタイムの夏時間を設定すると、時刻が1時間進みます。



図を押します。自宅のあるタイムゾーン || 「年」が点滅します。▲ または ▼ で年を合 が決定して、日時設定の画面に切り換わり ます。







わせます。



と8の手順を繰り返して、月、日、時、分 日 が点滅します。 を順番に選択し、現在の日付・時刻に合わ せます。





▶を押して、「月」の設定に移ります。7 ||「分」を合わせた後に▶を押すと、「年月



▲ または ▼ を押して、年月日の表示順を 「年月日|「日月年|「月日年|の中から選 択します。





ダイヤルに対応した画面に切り換わりま す (例は 一 モード時)。

√ 日時を設定しないときは

日付と時刻が設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタに時計マーク®が点滅し(図15)、撮影した画像の撮影日時情報は「0000.00.00 00:00」(静止画)、または「2005.01.01 00:00」(動画) と記録されます。

√ バックアップ電池について

バックアップ電池はバッテリーや AC アダプタキット EH-62A (別売) でカメラに電源が供給されていると、約10時間で充電されます。充電が完了すると、カメラのバッテリーを取り出したり、AC アダプタキットを外しても、設定された日時データは数日間保持されます。

・バックアップ電池の充電が不充分な場合は、一度設定した日時データが失われることがあります。

カメラの内蔵時計は一般的な時計 (腕時計など) ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

PictureProject を使用した日時の自動設定

で使用のパソコンの OS が Windows XP または Mac OS X の場合、カメラのセットアップメニューの「インターフェース」で「USB」を「PTP」に設定してカメラとパソコンを接続すると(▼76)、付属の PictureProject ソフトウェアを使用してパソコンに設定されている日付と時刻を自動的にカメラに設定することができます。詳しくは、PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

🔍 ワールドタイムの設定について

海外の訪問先や夏時間を設定できます。詳しくはセットアップメニューの「日時設定」(**▼** 131)をご覧ください。

撮影の基本ステップ

1. モードダイヤルを **[o]** (オート<u>撮影) モードにセットします</u>

● (オート撮影) モードでは、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影できます。



カメラのモードダイヤルを
 に合わ
 はます。



カメラの電源を ON にします。

 電源を ON にすると電源ランプが点灯し、液 晶モニタにオープニング画面(図129)が表示されたあと、撮影画面に変わります。

撮影モード ___

オート撮影モードのとき には**●**が表示されます。

画像サイズ・


撮影目的に応じて、5種類の画像サイズが選択できます。 初期設定は「7M(3072×2304)」(E7900)、 「5M(2592×1944)」 (E5900)です(暦94)。

画質

撮影目的に応じて、3 種類の画質が選択できます。初期設定は「NORMAL」です(♥94)。

内蔵メモリ/ SD カード表示

SD カードをセットしているときは口が、セットしていないときは(m)(内蔵メモリ)が表示されます。



撮影可能コマ数

撮影可能コマ数は内蔵メモリまたは装着している SD カードのメモリ残量と画像モード(画質/画像サイズ)(圏96)によって異なります。

スピードライトモード

撮影目的や意図に合わせて 5 種類のスピードライトモードから選択できます。初期設定は「オート \$ AUTO」(▼54)です。

✓ メモリ残量について

内蔵メモリ/SDカードに撮影できるメモリ残量がない場合には、「メモリ残量がありません」という警告メッセージが表示され、撮影を行うことができません。このときは以下のいずれかの方法で対応してください。

- ・ | 画像モード」(「画質」や「画像サイズ」)を変更する(■94)(変更しても条件によっては撮影できない場合があります)。
- 新しいSDカードを挿入する(
 23)。
- SD カードを抜いて、内蔵メモリに画像を記録する(内蔵メモリの残量がある場合)。
- 内蔵メモリ/SDカードに記録されている画像を削除する(₩118)。

オート撮影モードで使用可能な機能について


オート撮影モードではスピードライト(**図**54)、セルフタイマー(**図**56)、マクロモード(**図**58)、または露出補正(**図**59)の設定ができます。また、画像モードやホワイトバランスなどの 14 種類の撮影メニューが設定できます。詳しくは撮影メニューの各項目(**図**91)をご覧ください。

「2. カメラを構え、構図を決めます



カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかり と持ってください。
- 構図を決めるには、液晶モニタを見ながら でも、ファインダーをのぞきながらでも、 どちらでも行えます。



レンズやスピードライト発光部、AF 補助光部、マイ クなどに指や髪、ストラップ、AC アダプタキットの コードがかかったりしないように充分に注意してく ださい。







ズームの量を表します。



電子ズーム時

2 構図を決めます。

写したいもの(被写体)を液晶モニタの中央に 合わせ、構図を決めます。


- このカメラは、3 倍の光学ズームレンズを装備 しています。ズームボタン(W·T)で、被写体の 大きさを変えることができます。
- W ボタンを押すと、広角側にズーミングし て、撮影する範囲が広くなります。
- Tボタンを押すと、望遠側にズーミングして、 被写体を大きく写すことができます。
- 光学ズームを最も望遠側にして、**T**ボタンを 2秒以上押し続けると、自動的に電子ズーム が作動します。電子ズームは、被写体を光学 ズームの最大倍率(3倍)の約4倍(合計12 倍)まで拡大します。電子ズームが作動する と、ズーム表示が黄色に変わり、AFランプが 点滅します。
- 電子ズームをキャンセルするには、ズーム表 示が白色に戻るまで W ボタンを押し続けて ください。

- 電子ズームはファインダーでは確認できません。必ず液晶モニタで確認してください。
- 電子ズームは、カメラがとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中央部を 拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒 子の粗い画像になります。
- 電子ズーム作動中は、AFエリアが中央に固定されます(₩109)。
- 電子ズーム作動中は、測光方式が中央重点相当に固定されます(数99)。
- ・ 液晶モニタを消灯しているときは、電子ズームを使用できません。
- スポーツモードのスポーツとスポーツ観戦以外のアシスト機能付きシーンモード(図39~46)で撮影するとき、またはマルチ連写(図100)で撮影するときは、電子ズームを使用できません。

暗い場所で撮影する場合、液晶モニタを見やすくするために通常の撮影画面にくらべてザラついた画面になることがあります。

- 次の場合はファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲が異なりますので、液晶モニタで構図を確認してください。
 - カメラと被写体の距離が近い場合(特に 1.5m 以内の場合)
 - 電子ズームを使用する場合
- 明るい場所で液晶モニタが見えにくいときや、バッテリーの残量が気になる場合などにはファインダーを使った撮影をおすすめします。
- 連写で撮影する場合、液晶モニタには実際の撮影より遅れて画像が表示されます。ファインダーで確認しながら撮影することをおすすめします。

3. ピントを合わせて撮影します



- シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。
 - シャッターボタンを半押しする(圏18)と、 ピントと露出が決まり、半押し中はピントと 露出が固定されます。
 - ピントはオートフォーカスです。5 つの AF エリアのうち、カメラの一番手前にある被写 体と重なっている AF エリアでピントが合い ます(オート撮影時の初期設定)。
 - ピントが合うと使用した AF エリアが緑色に 点灯します。

AF エリア シャッターボタンを半押ししたときのスピードライ スピードライトランブ(赤) トランプ、AF ランブは次のとおりです。



状態		意味
→ 1.2 1×	点灯	シャッターボタンを押し 込むと、スピードライト が発光します。
スピード ライトランプ	点滅	スピードライトは充電中 です。
	消灯	スピードライトは発光し ません。
	緑色点灯 (緑色点灯)	被写体にピントが合っています。
AF ランプ (AF エリア/ AF 表示)	緑色点滅 (赤色点滅)	被写体にピントを合わせることができません。中央の AF エリアが点滅します。構図を変えて再度ピントを合わせてください。



- **2** 半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタンを押し込み、撮影します。
 - シャッターボタンを一気に押すと手ブレの 原因になります。シャッターボタンはゆっく りと最後まで押し込んでください。

▼ 画像記録中についてのご注意

・ 画像の記録中は AF ランプが点滅し、同時にロマークが点灯するか内蔵メモリ/ SD カード表示(「M)または「1) が点滅します。

画像の記録中は、SD カードを取り出したり、バッテリーを抜いたりしないでください。書き込み中の画像が記録されなかったり、撮影した画像や SD カードがこわれたりする場合があります。

・ 液晶モニタに

マークが表示されていないときは、撮影が可能です。

▼ バッテリーチェック表示中のスピードライトの使用について

バッテリーチェック表示が液晶モニタに点灯しているときにスピードライトを発光すると、スピードライト充電中は液晶モニタが消灯し、バッテリーの消耗を防ぎます。

ダオートフォーカスが苦手な被写体について

次のような場合、オートフォーカスではピント合わせができないことがあります。

- 被写体が非常に暗い場合
- 画面内の輝度差が非常に大きい場合(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない場合(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)を撮影する場合
- ・ 動きの速い被写体を撮影する場合

✓ ISO 感度表示について

「撮像感度」とは、カメラが光に対して反応する感度を表したものです。通常、E7900の撮像感度は ISO50 に、E5900の撮像感度は ISO64 に相当します。

「ISO 感度設定」(▼106)が「オート」の場合、暗い場所でシャッタースピードの低下による手ブレを防ぐためにカメラが自動的に感度を上げることがあります。撮像感度が上がっている状態では、液晶モニタに感度表示 ISO が表示されます。



ISO が表示されているときに撮影された画像は、標準感度に比べ多 少ザラついた画像になります。


▼オートフォーカスの設定について

本機では、オートフォーカス方式の 「AF エリア選択」 (109) と 「AF-MODE」 (112) を変更することができます。

AF 補助光について

このカメラは、AF 補助光を搭載しています。被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押しすると AF 補助光が自動的に照射されます。これは、被写体を照らすことでオートフォーカスでのピントを合わせやすくするためのものです。詳しくはセットアップメニューの「AF 補助光」(圏137)をご覧ください。

4. 撮影した画像を確認します(1 コマ再生モード)



↑ ボタンを押します。



2 液晶モニタに再生画面が表示されます。

- これを1コマ再生モードといいます。
- マルチセレクターの▲または◆で前画像を 見ることができます。▼または▶で次画像を 見ることができます。

1 コマ再生モードをキャンセルして撮影モードに戻る場合は、再度 **▶** ボタンを押してください。

∅ 画像再生について

記録した画像を素早く表示できるようにするために、表示を切り換えた直後は画像が粗くなることがあります。

■ボタンによる電源 ON

電源が OFF の状態で、▶ ボタンを 2 秒以上押し続けた場合は、再生モードで電源が ON になります。再度 ▶ ボタンを押すと、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります。

■ 再生モード

再生モードの詳細については、「いろいろな再生」(数67~90)をご覧ください。

表示中の画像を削除するには



Ⅲボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。







マルチセレクターの ▼ を押して、「はい」 を選択します。







- ❸を押すと、表示された画像が削除され、1 コマ再生モードに戻ります。
- 手順2で「いいえ」を選択して⊗を押すと、画像が削除されずに1コマ再生モードに戻ります。

❷ 撮影モードで画像を削除する場合

撮影モードで 値ボタンを押すと、削除確認画面が表示されますので、マルチセレクターの ▲ または ▼ を押して、「いいえ」か「はい」のいずれかを選択します。 ® を押すと選択が実行されます。







E7900/E5900 で撮影した画像または編集を行った画像は、カメラが自動的に作成するファイル名で保存されます(例:DSCN0001.JPG)。最初の 4 文字は識別子を表しており、次の 4 桁の番号は撮影順に連番でつけられます(最初の 4 文字はカメラの液晶モニタには表示されません。パソコンに画像を転送した場合に確認できます)。各ファイル名の最後には、画像のタイプを示す拡張子がつきます。

	画像のタイプ	識別子	拡張子	\mathbb{R}
撮影した画像	静止画	DSCN	.JPG	36
掫影した 画家	動画	DSCN	.MOV	66
編集した画像	スモールピクチャーで作成した画 像	SSCN	.JPG	123
	トリミングで作成した画像	RSCN	.JPG	70
	D- ライティングで作成した画像	FSCN	.JPG	71
録音した音声	元画像に録音した音声メモ	DSCN	.WAV	73
	トリミングで作成した画像に録音 した音声メモ	RSCN	.WAV	73
	スモールピクチャーに録音した音 声メモ	SSCN	.WAV	73
	D-ライティングで作成した画像に 録音した音声メモ	FSCN	.WAV	73

- ファイルを保存するフォルダはカメラが自動的に作成し、フォルダ名には3桁のフォルダ 番号がつけられます(例:100NIKON)。
- ひとつのフォルダ内に 200 コマの画像がある場合には、最大のフォルダ番号に 1 を加え た新しいフォルダ (例: 100NIKON → 101NIKON) を自動的に作成します。
- ・パノラマアシスト撮影を行うたびに「P_XXX」フォルダが新しく作成され、ファイル名「DSCNOOO1」から一連の画像が保存されます(▼52)。
- パノラマアシストモードで撮影したあとにパノラマアシストモード以外で撮影すると、パノラマ用フォルダ以外の最も番号の大きいフォルダ内に画像が記録されます。
- フォルダ内のファイル名の画像番号が9999に達した場合には、カメラが自動的にフォルダを作成し、その新規フォルダ内で再び0001から連番をつけます。
- フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999 に達した場合には、内蔵メモリ/SDカードの記録容量に余裕があっても、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、必要な画像をパソコンに転送してから(▼76)内蔵メモリ/SDカードを初期化(▼141)してください。
- パノラマアシスト以外の撮影モードで▶ボタンを押すと、パノラマ用フォルダ以外の最も 番号の大きいフォルダ内にある最もファイル番号の大きい画像が表示されます。
- パノラマアシストモードで ▶ ボタンを押すと、パノラマ用フォルダの最も番号の大きいフォルダ内にある最もファイル番号の大きい画像が表示されます。

シーンモード

゙シーンモードを使うには

E7900/E5900 では、4 種類のアシスト機能付きシーンモードと 12 種類のシーンモードが用意されています。これらのモードでは、選択された「シーン」に合わせて、カメラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、シーンに合った撮影が簡単に楽しめます。

アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルで選択します。

アシスト機能付き シーンモード	撮影状況	\mathbf{Q}
えポートレート	背景をぼかし、人物を強調させたポートレート写真を撮影したいとき。	42
▲ 風景	木々の緑や青空などを強調した風景写真を撮影したいとき や、風景をバックにした人物撮影をしたいとき。	44
❖ スポーツ	動きの激しい被写体の一瞬の動きをとらえた躍動感のあるスポーツ写真を撮影したいとき。	45
○ 夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとき。	46

シーンモード

モードダイヤルをSCENT に合わせて、MENUボタンを押します。

シーンモード	撮影状況	8
		\mathbf{O}
🦄 パーティー	パーティー会場などで、キャンドルライトをきれいに写すなど被写体の背景を活かした雰囲気のある撮影をしたいとき。	48
≝8海・雪	晴天の海や湖、砂浜や雪景色を撮影したいとき。	48
🛎 夕焼け	美しい赤い夕焼け(朝焼け)を撮影したいとき。	48
≗ トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光のなかで、風景を見たままに写したいとき。	49
☑ 夜景	きれいな夜景写真を撮影したいとき。	49
🖏 クローズアップ	草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影したいとき。	50
皿 ミュージアム	スピードライトを発光させたくない場所で撮影したいとき。	50
◎ 打ち上げ花火	大きく広がる打ち上げ花火をきれいに撮影したいとき。	50
□ モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物の文字、線画をシャープに複写したいとき。	51
企 逆光	逆光で人物が影になってしまうときに人物が影にならないように撮影したいとき。	51
□パノラマアシスト	複数の画像を組み合わせて 1 つの画像に合成したいとき。	51
※ 水中	ウォータープルーフケース(WP-CP4)を使って水中撮影するとき。	51


√ 思いどおりの画像にならない場合は

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合があります。このような場合は、**○** (オート撮影) モードで再度撮影することをおすすめします。

© アシスト機能付きシーンモード、シーンモードのヘルプを表示する

アシスト機能やシーンモードの選択画面で**②** ♀ (**T**) ボタンを押すと、現在選択中のアシスト機能やシーンモードに関する説明が表示されます。

- ▲ または ▼ を押すと他のアシスト機能やシーンモードの説明が表示されます。
- 表示中のアシスト機能またはシーンモードに設定するには、⊗を押します。選択したモードの撮影画面に切り換わります。







「アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルでアシスト機能付きシーンモードを選 択します。

アシスト機能を使用すると、液晶モニタに表示される ガイドに被写体を合わせるだけで、ピントや露出の 合った撮影が可能です。次の手順でアシスト機能を使 用した撮影を行います。







モードダイヤルをアシスト機能付きシーン モードに合わせ、MENIJ ボタンを押すと、ア シスト機能の選択画面が表示されます。





マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を押して、使用するアシスト機能を選択 します。





されます。





表示されるガイドと画像の構図を合わせ て撮影します。

√ ガイド使用時のご注意

- ガイドは目安としてお使いください。被写体をガイドに正確に合わせる必要はありません。
- ・被写体をガイドに合わせるときは、周りの状況や足もとをご確認ください。

◎ 画質と画像サイズについて

アシスト機能付きシーンモードから 「画質 | (数94) と「画像サイズ」(895)を設定できます。「画質」 または「画像サイズ」のアイコンを選択して (の)を押 すと、それぞれの選択画面が表示されます。



画質

画像サイズ回 **%** 8 8 88

画像サイズ

えポートレートモード

人物撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮き立たせて立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能を使用すると、被写体が画面の中心になくても、ピントや露出の合った撮影が可能です。



ポートレートモードでは次のアシスト機能が選択できます。モードダイヤルを**多**に合われて MENU ボタン

ます。モードダイヤルを**Ѯ**に合わせて、MENUボタンを押してください (圏41)。

え ポートレート

液晶モニタにガイドは表示されません。画面の中央にある被写体にピントが合います。

・ 被写体が画面の中央にない場合は、AF ロック(<210)を行ってください。

图 人物左

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適してい ます。






图 人物右

人物の顔を画面のやや右寄りにアップで撮影する場合に適してい ます。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 合わせます。



® ウエストショット

人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 合わせます。



∞ ツーショット

2人並んだ人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示される2つのガイドと重なる部分の近い方に ピントと露出を合わせます。



图 縦位置

人物を縦位置で撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分に ピントと露出を合わせます。





⊚ 顔認識AF

1人または2~3人の人物を腰から上のポートレート撮影するのに適しています。カメラに向けられた人物の顔(正面)をカメラが認識すると四角形のAFエリアが表示され、人物の顔にAFエリアが合います。

シャッターボタンを半押しすると、AF エリアが固定されピント が合います。



4 ③ (赤目軽減自動発光)

(モード変更可能)

OFF ON に恋意

(ONに変更可能)

*

OFF に固定

- 複数の顔を認識した場合は、カメラが自動的に一番近いと判断した人物にピントが合います(使用する AF エリアが赤く表示されます)。どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- カメラが人物の顔を認識していない状態では、画面中央の被写体にピントを合わせます。
- ・ 次のような場合はカメラが人物の顔を認識できません。
 - ーサングラスを掛けるなどして人物の顔の一部が遮られている
 - 一被写体との距離が近すぎて顔がアップになっている
 - -被写体との距離が遠すぎて顔が小さくなっている

参表中のアイコンについて

表中の \S はスピードライトモード、 $\stackrel{\bullet}{\mathbf{O}}$ はセルフタイマーモード、 $\stackrel{\bullet}{\mathbf{V}}$ はマクロモードを示しています。

▲ 風景モード

風景を撮影したいときに使用します。木々の緑や青空などの輪郭やコントラストを強調して鮮やかな色の画像に仕上げます。「左背景」または「右背景」を選択すると、風景を背景にした人物撮影にも適した撮影が行えます。



風景モードでは次のアシスト機能が選択できます。 モードダイヤルを (こ合わせて、MENUボタンを押してください (图 41)。

▲ 風景

液晶モニタにガイドは表示されません。

• フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。

≅ Ш

遠くの山並みを撮影する場合に適しています。

液晶モニタに2本のガイドラインが横方向に表示されます。山の稜線が上側の黄色い波形のガイドに重なるように構図を合わせます。



翠 建物

建物を撮影する場合に適しています。

• 構図を合わせやすいように、格子状のガイドを表示します。



■ 左背景

背景を左に、人物を右に配置した構図で撮影する場合に適しています。

• 人物にピントを合わせます。



∞ 右背景

背景を右に、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適しています。

• 人物にピントを合わせます。



4

② (発光禁止) に固定*

()

OFF (ON に変更可能) *


OFF に固定

* 「左背景」や「右背景」を選択したときは、「\$세10(自動発光)」に設定されます(モード変更可能)。

冬 スポーツモード

高速シャッターで一瞬の動きを鮮明に写します。動きの速い被写体の一瞬の動きをとらえた躍動感のあるスポーツ写真を撮影したいときに使用します。

アシスト機能を選択すると、連続撮影や、シャッターチャンスを優先した撮影が行えます。





- E7900では、シャッターボタンを深く押し続けることにより、最高約1.7コマ/秒で連続撮影できます。「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「7M(3072×2304)」の場合、連続で約29コマ撮影できます。
- E5900では、シャッターボタンを深く押し続けることにより、最高約2コマ/秒で連続撮影できます。「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「5M(2592×1944)」の場合、連続で約9コマ撮影できます。
- ・ ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。

🖎 スポーツ観戦

- ・ シャッターチャンス優先モードです。約4m~∞の距離でピントが合います。
- シャッターボタンを押し続けることにより、最高約1.7コマ/秒(E7900)、最高約2コマ/秒(E5900)で連続撮影できます。連続撮影可能枚数は、「スポーツ」と同じです。

彎 スポーツマルチ連写

シャッターボタンを押し込むと、約2秒間で16コマの連続撮影を行います。

画像は4×4コマ(1コマ:400×300ピクセル)に並べられ、1つの画像「2M(1600×1200)」として記録されます。



ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。

4 ③ (発光禁止) に固定

Ó

OFF に固定

4

OFF に固定

「スポーツ・<mark>へ</mark>」、「スポーツマルチ連写**一**」では、「AF-MODE」が「常時 AF**CAF**」(**図** 112)に、AF エリアが中央のエリアに固定されます。シャッターボタンの半押しで AF ロックが行われるまで、カメラは常にピント合わせを繰り返し行います。



「「 夜景ポートレートモード

タ景や、夜景をバックに人物を撮影したいとき、背景を黒くつぶすことなく、人物も背景も自然に表現できます。アシスト機能を使用すると、被写体が画面の中心になくても、ピントや露出の合った撮影が可能です。



- アシスト機能の内容はポートレートモード(■42)の 場合と同様です。ただし、夜景ポートレートには「顔認識AF」はありません。
- 手ブレしないように三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ 除去(圏113)が行われます。この場合、画像の記録時間が通常より長くなり ます。

4	赤目軽減スローシンクロ 強制発光に固定	৩	OFF (ON に変更可能)	*	OFF に固定
	17(1)101010 EV		(01110)		

海・雪

SCENE シーンモード

12 種類のシーンモードが選択できます。選択された「シーン」に合わせてカメラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、複雑な設定をしなくても思いどおりの撮影が簡単に楽しめます。

シーンモードは次の手順で設定します。







モードダイヤルをISENTE に合わせ、MENU ボタンを押すと、シーンモードの選択画面が表示されます。





SCENE \

マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を押して、使用するシーンモードのアイ コンを選択します。







- ⊗ を押すと、選択したシーンモードが設定され撮影画面に戻ります。
- 選択したシーンモードのアイコンが液 晶モニタの左上に表示されます。

■質と画像サイズについて

シーンモードから「画質」(**図**94) と「画像サイズ」(**図**95) を設定できます。「画質」または「画像サイズ」のアイコンを選択して**®**を押すと、それぞれの 選択画面が表示されます。





画質 🔻

画像サイズ

シーンモードの内容は次のとおりです。



- 表中のなはスピードライト、
 はセルフタイマー、
 はマクロモードを示しています。
- 🖸 は「測光方式」が「マルチ測光」であることを示しています(🛂 99)。
- [■]は「AFエリア選択」が「中央[■]」であることを示しています(**図** 109)。画面の中央 にピントが合います。被写体が中央にない場合はAFロック(**図** 110)を行ってください。

手ブレ度合い表示について

手ブレ度合い表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシャッタースピードが遅くなります。この場合、手ブレ度合いに応じて、次のようにカメラを固定してください。

★ : 脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと構えてください。

★★:三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。



トワイライト(夜明け直前、日没直後)

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中で、風景を見たまま に写します。

- ・フォーカスは遠景にピントが合うように設定されます。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像の記録時間が通常より長くなります。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- 手ブレ度合い:★

(発光禁止)に固定

OFF (ON に多

(ON に変更 可能) U OI

OFF に固定



夜景を撮影する際、スローシャッターで夜景の雰囲気を表現 した写真を撮影できます。

- フォーカスは遠景にピントが合うように設定されます。 シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示が点灯します。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像の記録時間が通常より長くなります。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- ・ 手ブレ度合い:★★

4

(発光禁止) に固定



可能)

*

OFF に固定

Q



地粉クローズアップ (接写)

クローズアップ写真を撮影したいときに使用します。草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影することができます。

- 液晶モニタのマクロアイコン♥が緑色に表示されるワイド側のズーム位置では、レンズ前約 4cm までの被写体にピントを合わせることができます。
- ズーム位置により最短撮影距離は変化します。
- ・シャッターボタンの半押しで、AF ロックが行われるまで 常にピント合わせを行います。
- ・手ブレ度合い:★

AUTO (自動発光) (モード変更可能)

Ó

(ON に変更 可能)

OFF

*

ONに固定

Q





■ ミュージアム (美術館や博物館)

スピードライトの発光が禁止されている美術館など、スピード ライトを発光させたくない場所で撮影するときに使用します。

- 「BSS」(図 102) が自動的に「ON」になります。最大 10 コマの連続撮影を自動的に行い、カメラが自動的により鮮明な画像を 1 コマ選択して記録します。
- 美術館、博物館等によっては撮影が禁止されている場合が あります。あらかじめご確認ください。
- ・被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。
- ・手ブレ度合い:★

4

(発光禁止) に固定

&

OFF (ON に変更 可能)

*

OFF (ONに変更 [

可能)

Q





打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

- ・フォーカスは遠景にピントが合うように設定されます。シャッターボタンを半押しすると、常にAF表示が点灯します。
- ・露出補正は使用できません。
- ・被写体が暗い場合でもAF補助光は発光しません。
- ・手ブレ度合い:★★

4 6

(発光禁止) に固定



OFF に固定



OFF に固定

- 1



□モノクロコピー(白黒写真、本の複写など)

ホワイトボードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複写することができます。

・複写するものが赤色、青色などの場合、文字などが薄くなることがあります。

4

④ (発光禁止)

(モード変更可能)

OFF ら)(ON に多

(ON に変更 可能)

OFF ON に変更

可能)



人〇逆光

逆光状態のときに、人物が影にならず美しく撮影することが できます。

4

4 (強制発光) に固定

(3)

) (ON に変更 可能)

OFF

*

OFF に固定

(=)



二パノラマアシスト

複数の画像を、最初に撮影した画像と同 じホワイトバランスと露出で撮影します。 撮影した複数の画像をパソコンに取り込

み、パノラマ画像作成ソフトを使用して 1 つの画像に合成する場合に便利です。 ・ スピードライト、セルフタイマー、マクロおよび露出補正は 1 コマ目を撮影したときの 設定に固定されます。また、ズームも1コマ目を撮影したときの条件に固定されます。

可能)

4

② (発光禁止)

(モード変更可能)

OFF (ON に変更

*

OFF (ONに変更

可能)



※ 水中

別売のウォータープルーフケース WP-CP4 を使って水中撮影を行う際、海の中などの光の加減を美しく表現できます。

・水中撮影には必ずウォータープルーフケース(WP-CP4)をご使用ください。

4

\$ AUTO (自動発光) (モード変更可能)

Ó

OFF (ON に変更 可能)

.

OFF (ONに変更


可能)

◯◯ パノラマアシストモードの撮影手順




シーンモードの選択画面で、

【(パノラマアシスト)モードをマルチセレクターで 選択します。



⊗を押すと、パノラマ方向表示(▷)が 黄色で表示されます。




画像をつなげる方向をマルチセレクターの▲、▼、◀、▶で選択します。





- パノラマ方向表示を変更する場合は、 もう一度 ® を押し、手順3と4を行います。



シャッターボタンを押して最初の画像を 撮影します。

ſΜ

D

- ME-Lアイコンが表示され、撮影した画像の約1/3が、選択した方向の反対側の撮影画面上に半透明に表示されます。
- 露出とホワイトバランスが固定されます。





先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の絵 柄がつながるようにカメラの構図を合わ せます。









シャッターボタンを押して次の画像を撮影します。6、7の手順を繰り返して、パノラマ画像を構成するすべての画像を撮影します。

モードダイヤルの切り換え、またはオートパワーオフの作動でも、パノラマアシスト撮影は終了します。

- スピードライトモード、セルフタイマー、マクロモードは、パノラマ方向表示を設定した 後にセットできます。
- 1 コマ目を撮影した後は、パノラマ方向表示は変更できません。

1 コマ再生モードでの表示について

撮影開始後に
▶
ボタンを押すと、パノラマアシスト撮影を終了し、最後の画像を表示します。

パノラマアシストモードで撮影する場合は、三脚を使用すると組み合わせる画像の構図を合わせやすくなります。

√ パノラマアシストモードで撮影された画像の保存

パノラマアシストモードで撮影を行うたびに「P_XXX」フォルダ(例:101P_001)が新しく作成され、一連の画像が保存されます。

パノラマアシスト画像の合成について

パノラマアシストモードで撮影した画像は、パソコンに転送後(▼76)、PictureProject 付属の Panorama Maker を使って合成できます。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

いろいろな撮影

∫∮ 暗いところでは―スピードライトの使い方

撮影目的や撮影意図に合わせて5種類のスピードライトモードを選択できます。

モード	機能	使用場面
\$AUTO 自動発光	被写体が暗い場合にス ピードライトが自動的 に発光します。	一般的なスピードライト撮影をする場合に 使用します。
♀ ⑤ 赤目軽減 自動発光	人物の目が赤く写る赤 目現象を軽減します。ス ピードライトが発光す る前にあらることにかえ、 カメラが赤目現象を検 出すると赤目を画像補 正して記録します。	 ポートレート撮影に使用します(撮影の際、被写体の人物にスピードライトが小発光するのをしっかり見てもらうと効果が上がります)。 シャッターチャンスを優先するような撮影にはおすすめできません。
登 発光禁止	スピードライトの発光 を禁止します。	 暗い場所でも自然光で撮影したい場合、またはスピードライトの使用が禁止される場所で撮影するときに設定します。 手ブレ警告表示®が表示される場合は、手ブレに注意して撮影してください。
	地戸はの四スナに囲ん	

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係 なく、必ずスピードラ イトが発光します。

▼ □ □ (低速)シャッター スローシンクロ ます。

- 昼間の屋外撮影などで顔に影がかかる場合 などに使用します。
- 自動発光モードにス ロー(低速)シャッター を組み合わせて撮影し ・ 夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、 遠くの背景も近くの人物もきれいに写した い場合に使用します。
 - ・ 手ブレに注意して撮影してください。





撮影時にマルチセレクターの▲(\$)を押すと、スピードライトモードのリストが表示されます。





- ▲ または ▼ を押して、設定したいモードの アイコンを選択し、 ® を押します。
- スピードライトモードが設定され、液 晶モニタに選択したモードのアイコン が表示されます。
- ®を押さずに 2 秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。

「AF エリア選択」(**10**)で「マニュアル[n]」(**1**11)を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、**6**を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にすると、スピードライトモードを選択できます。

「発光禁止・ □」に設定して暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くなり、液晶モニタに手ブレ警告表示・回が表示されますので、三脚などでカメラを安定させて撮影してください。このような状況で撮影された画像にはノイズが発生する場合があります。



スピードライトを使用して撮影すると、スピードライトの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合があります。このような場合は、スピードライトモードを (発光禁止) にして撮影するか、ズームの望遠側で撮影することをおすすめします。

次の場合、スピードライトは発光しません。

- 「BSS」で撮影する場合(₩ 102)
- 「ブラケティング」を ON にして撮影する場合(₩ 107)
- 一部のアシスト機能付きシーンモード(■41~46)またはシーンモード(■47~51)で撮影する場合


E7900/E5900 の赤目軽減自動発光はアドバンスト赤目軽減方式です。スピードライトの小発光による赤目軽減に加え、カメラが赤目現象を検出すると赤目部分を画像補正して記録します。そのため、次のシャッターが切れるようになるまでの時間が通常より若干長くなります。撮影状況によっては、期待どおりの効果が得られない場合があります。また、ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合がありますが、このような場合は、ほかのスピードライトモードで再度撮影することをおすすめします。

∅ 調光範囲について

- 広角側:約0.3~4.5m、望遠側:約0.3~3.5m (ISO 感度設定オートのとき)
- 30cm よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光が充分に行きわたらない(ケラレる)ことがあります。テスト撮影をして、液晶モニタで画像をご確認ください。

🕲 カメラから離れて撮影するには一セルフタイマーの使い方


セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから 10 秒後または3 秒後に撮影が行われます。撮影者自身が写りたいときや、シャッターボタンを押すときに生じる手ブレを防ぎたいときなどに便利です。



撮影時にマルチセレクターの ◀(♂)を押すと、セルフタイマーモードのリストが表示されます。



▼ を押して、「ON」を選択します。




- ⊗ を押すとセルフタイマーモードが ON に設定され、○ アイコンが液晶モニタに表示されます。
- ®を押さずに2秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。



構図を決め、シャッターボタンを半押 ししてピントと露出を合わせます。

✓ 「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合


「AF エリア選択」(▼ 109) で「マニュアル[ロ]」(▼ 111) を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、® を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にすると、セルフタイマーを設定できます。



シャッターボタンを半押ししたままさらに深く押し込んで、セルフタイマーを作動させます。

シャッターボタンを 1 回押すと 10 秒間 タイマー、2 回続けて押すと 3 秒間タイ マーに切り換わります。

- 撮影までの秒数を示すカウントダウン表示が赤色で表示されます。
- セルフタイマーが作動すると、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。 シャッターがきれる直前になると、約1秒間点灯します。




√ セルフタイマーを停止するには

作動中のセルフタイマーを停止するには、10秒間セルフタイマー作動時は2回、3秒間セルフタイマー作動時は1回シャッターボタンを押してください。

- セルフタイマーを使用するときは、三脚などでカメラを安定させてください。
- 一部のアシスト機能付きシーンモード(■41~46)やシーンモード(■47~51)では、セルフタイマーを「ON」に設定できません。
- セルフタイマーで撮影するときは、「連写回」、「サーキュラー連写面」、「マルチ連写画」、 「BSS」、「ブラケティング」は使用できません。「連写回」、「マルチ連写画」、または「サーキュラー連写面」が設定されていた場合は、自動的に「単写回」に設定されます。「BSS」または「ブラケティング」が設定されていた場合は、セルフタイマーを ON にしている間は「BSS」と「ブラケティング」の設定は自動的に OFF になります。

🏿 手軽に接写するには―マクロモードの使い方


マクロモードを ON にすると、最短 4cm まで被写体に近づいて近接撮影を行うことができます。



撮影時にマルチセレクターの▼(**帯**)を押すと、マクロモードのリストが表示されます。



▼ を押して、「ON」を選択します。



- ・ ® を押さずに2秒以上経過すると、元の設定のままリストを閉じます。



構図を決めます。

液晶モニタの♥アイコンが緑色に表示されるワイド側のズーム位置では、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせることができます。

✓「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合


[AF エリア選択」(**№** 109) で「マニュアル[n]」(**№** 111) を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、**∞** を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にすると、マクロモードを設定できます。

√ マクロモードについてのご注意


- マクロモードで近接撮影する場合は、ファインダーで確認した構図と実際に写る範囲の間にズレが生じますので、液晶モニタを見て構図を決めてください。
- ・ アシスト機能付きシーンモード(図41~46)や一部のシーンモード(図47~51)では、マクロモードを「ON」に設定できません。

「図 露出を補正して撮影するには一露出補正の使い方

カメラが決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。被写体が極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差が著しく異なる場合は、露出補正の数値を変えることで、画像の明るさを調整できます。 露出補正値は一2.0EV から+2.0EV の範囲で1/3 ステップごとに補正できます。








撮影時にマルチセレクターの ▶ (図)を押すと、露出補正のリストとヒストグラム(明るさの分布図)が表示されます。

▲ または ▼ を押して、設定したい露出補 正値を選択します。



- ❸ を押すと露出補正が設定され、液晶モニタに ☑ アイコンと選択した露出補正値が表示されます。
- 露出補正値を「O」以外に設定すると、 図アイコンと露出補正値が液晶モニタ に表示されます。
- ・ ⑥ を押さずに2秒以上経過すると、元の 設定のままリストを閉じます。

「AF エリア選択」(▼ 109)で「マニュアル[ロ]」(▼ 111)を選択し、液晶モニタに「AF エリア選択ガイド」が表示されている場合は、⑥ を押して「AF エリア選択ガイド」を非表示にすると、露出補正を設定できます。

シーンモードを「打ち上げ花火※」(▼50)にしているときは、露出補正は設定できません。

🔍 露出補正値の選択

- 構図の大部分が非常に明るい場合(太陽が反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、背景が被写体よりも明るすぎる場合は、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。
 被写体が暗すぎるときは補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗い場合(濃い緑の森を撮影する場合など)、背景が被写体よりも暗すぎる場合は、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。
 被写体が明るすぎるときは補正値を「一」側に設定してください。

🔍 ヒストグラムについて


明るさの分布を表示します。横軸は輝度 [左へ行くほど暗くなり、右へ行くほど明るくなる]を示し、縦軸は画素数を示します。

動画の撮影と再生

「動画撮影の設定をする(動画メニュー)

E7900/E5900 では音声付きの動画を撮影できます。音声はカメラの内蔵マイクで録音されます。

次の手順で動画撮影の設定を行います。



モードダイヤルを**"**に合わせて、動画の撮影 画面にします。



MENU ボタンを押すと、動画メニューが表示されます。(「電子式手ブレ補正」は E7900 のみ)





♥ 動画メニュー

マルチセレクターの▲または▼を押して、メニュー項目を選択します。





'景動画設定

▶ を押すと、画面が切り換わります。





マルチセレクターの▲または▼を押して、項目を選択します。

1 つ前の画面に戻るには ◀を押します。







⊗を押すと選択した項目が設定され、動画メニューに戻ります。






MENU ボタンを押すと、動画の撮影画面に 戻ります。

◎ 動画メニューをアイコン表示する

セットアップメニューの「メニュー切り替え」から「アイコンタイプ」を選択すると(図146)、撮影メニューの項目をアイコンのみで表示できます。(「電子式手ブレ補正」は E7900 のみ)



🔍 動画メニューのヘルプを表示する

動画メニューを表示しているときに \mathbf{Q} \mathbf{Q} (\mathbf{T}) ボタンを押すと、選択中のメニュー項目に関する説明が表示されます。

- ・ ヘルプの表示中に動画メニューの選択画面に戻るには \mathbf{Q} \mathbf{Q} (\mathbf{T}) ボタンを押します。
- ・ 動画の撮影画面に戻るにはMENU ボタンを押します。



動画設定

動画設定では再生の目的に応じて動画の種類を選択できます。

		撮影総記	録時間 *
設定	内容	内蔵メモリ	SD カード
		約 13.5MB	256MB
下	カラーの動画を画像サイズ640×480 ピクセル、30 フレーム/秒で撮影します。	12秒	約3分40秒**
▶ ▼ ▼ ▼ ▼ TV 再生 640	カラーの動画を画像サイズ640×480 ピクセル、15 フレーム/秒で撮影します。	24秒	約7分20秒
プス・ カメラ再生 320★	カラーの動画を画像サイズ320×240 ピクセル、30 フレーム/秒で撮影します。	24秒	約7分20秒
門。 長時間再生 160 ★	カラーの動画を画像サイズ 160 × 120ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。画像サイズが小さいため、他の動画と比べて、より長時間の撮影が可能となります。	1分23秒	約25分

- * 記載されている撮影総記録時間はおおよその目安です。SDカードに記録する場合は、同じ容量でも種類によって撮影総記録時間は異なります。
- **「TV 再生 640 ★」で撮影する場合は、パッケージなどに「10MB/s」と記載している高速タイプのSDカードを使用すると、容量いっぱいまで連続で撮影できます。

動画は拡張子が「.MOV」の「QuickTime ムービーファイル」として記録されますので、パソコンに転送して再生することもできます。

AF-MODE (オートフォーカスモード)

動画撮影時のオートフォーカスの方式(AFモード)を設定することができます。動画メニュー(圏61)で「AF-MODE」を選択して、以下の2種類からオートフォーカスの方式を選択します。

設定	内容
S-AF シングル AF (初期設定)	シャッターボタンを半押ししている間のみピント合わせを行い、 ピントが合うと AF ロックを行います。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。
C-AF 常時 AF	撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音される場合があります。動作音が 気になる場合は、「シングル AF」に設定して撮影することをおす すめします。

電子式手ブレ補正(E7900のみ)

動画撮影時の**手ブレ**の影響を電子的に補正することができます。動画メニュー(**图**61)で「電子式手ブレ補正」を選択して、「ON」または「OFF」から選択します。


設定	内容
e√r ON	動画撮影時に、電子的に手ブレの影響を補正します。また、構図も決めやすくなります。
OFF (初期設定)	手ブレ補正は機能しません。

電子式手ブレ補正表示について

「電子式手ブレ補正」を「ON」に設定すると、eVRアイコンが液晶モニタに表示されます。



🖷 動画を撮影する



↑ カメラのモードダイヤルを操に合わせます。

液晶モニタに撮影可能な記録時間が表示されます。



(%)

2 シャッターボタンを押して、撮影を開始します。

- ピントは画面中央にある被写体に合います (圏64)。
- 撮影中は液晶モニタに REO が点滅し、進行状況を示すバーが表示されます。
- もう一度シャッターボタンを押すと、撮影を終了します。
- 記録容量がなくなった場合も自動的に終了します。

▶ 動画撮影についてのご注意

- SD カードの種類によっては、表示された記録時間いっぱいまで撮影できず、「動画記録できません」と表示され撮影を終了する場合があります。終了するまでに撮影された画像は、動画として記録されます。
- 動画の撮影中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。

動画モードでの設定について

- 動画モード時は、撮影前は光学ズームのみ、撮影中は電子ズーム2倍まで使用できます。
 - 動画モードでは、次の機能は固定されます。
 - スピードライトモード (354) → 「発光禁止 3)」
 - セルフタイマー (**8**56) → 「OFF」
 - 露出補正は使用できません。
 - 「ホワイトバランス」(**397**) → 「オート**A-WB**」
 - 「測光方式」(899) → 「マルチ図 |

動画を再生する

1 コマ再生モード時に(图36)、動画を音声と同時に再生することができます。★アイコンがついている画像を表示し、マルチセレクターの®を押すと動画を再生できます。動画再生画面では画面上部に操作アイコンが表示されます。マルチセレクターの◀または▶を押して選択し、®を押すと選択した操作を実行します。

一時停止中



機能	ボタン	内容
巻き戻す	*	動画の再生中に、マルチセレクターで◀を選択し、⑩を 長く押し続けると、動画を巻き戻しながら再生します。
早送りする	>>	動画の再生中に、マルチセレクターで▶▶を選択し、®を 長く押し続けると、動画を早送りしながら再生します。最 後のフレームまで早送りすると再生が終了します。
一時停止する	П	動画の再生中に、マルチセレクターで Ⅲ を選択し、図を押すと、動画は一時停止します。
一時停止中に 1 フレーム戻る	∢	動画の一時停止中に、マルチセレクターで ∢川 を選択し、 ®を押すと、1フレーム前の画像をコマ送りで戻します。
一時停止中に 1 フレーム送る	▶	動画の一時停止中に、マルチセレクターで ▶を選択し、 ®を押すと、1フレーム後の画像をコマ送りで再生します。
再生を再開する	>	一時停止中に、マルチセレクターで▶を選択し、⊗を押すと、再生を再開します。
再生を終了する		動画の再生中に、マルチセレクターで■を選択し、®を押すと、1コマ再生モードに戻ります。

○ 音量を変更するには

動画の再生中に █ (₩) ボタンを押すと音量は小さくなり、Q (T) ボタンを押すと音量は大き くなります。

◎ 動画ファイルの削除

´mボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択し、∞を押すと動画ファイルが削除されます。

「いいえ」を選択して砂を押すと、動画ファイルを削除せずに再生モードに戻ります。

いろいろな再生

カメラで再生する

1コマ再生モード

▶ボタンを押すと、「1コマ再生モード」になります。

 再生中に 下 ボタンを押すと、モードダイヤルに対応した 画面に戻ります。



サムネイル再生モード

1 コマ再生モードのときに **■ (W)** ボタンを押すと、液晶モニタに 4 コマの縮小した画像(サムネイル画像)が表示される「サムネイル再生モード」になります。



機能	ボタン	内容
画像を選択する	(OK)	マルチセレクターの ▲ 、 ▼ 、 ◆ または ▶ を押して画像を 選択します。
表示コマ数を 変更する	₩ (w), ९(T)	 4 コマ表示のときに (W) ボタンを押すと、サムネイル画像の9 コマ表示になります。 9 コマ表示のときに (T) ボタンを押すと 4 コマ表示になります。 4 コマ表示のときに (T) ボタンを押すと 1 コマ再生モードになります。
画像を削除する	á	 ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択した画像が削除されます。 「いいえ」: 画像を削除せずに再生画面に戻ります。 「「辺」: 音声メモが録音された画像の音声メモのみを削除します(▼73)。音声メモが録音された画像の場合のみ辺が表示されます。
1 コマ再生モード に戻る	⊚	選択されている画像を1コマ再生モードで表示します。
サムネイル再生を 終了する	▶	サムネイル再生を終了して、モードダイヤルに対応した 画面に切り換わります。

内蔵メモリの画像について

内蔵メモリとSDカードの画像を同時に再生することはできません。内蔵メモリに記録された画像は、次のどちらかの方法で再生してください。

- SDカードを取り出してから再生する。
- ・ 内蔵メモリの画像を SD カードにコピーして再生する (₩ 124)。

√ 撮影情報の表示について

1 コマ再生モードや撮影画面に表示される撮影情報の表示・非表示を設定できます。セットアップメニューの「モニタ設定」(▼133)をご覧ください。

拡大表示モード

■ボタンを押して1コマ再生モードに入り、Q(T)ボタンを押すと、表示された画像を拡大表示できます。



		\ <u>\ </u>
機能	ボタン	内容
画像を拡大表示 する	9 (T)	押すごとに画像を拡大表示し、最大約 10 倍まで拡大できます。拡大表示中は Q アイコンと拡大倍率が液晶モニタの左上に表示されます。
画像の他の部分を 表示する		マルチセレクターの $ riangle$ 、 $ riangle$ 、 $ riangle$ または $ riangle$ を押すと、画像をスクロールさせて、見たい部分に移動することができます。
拡大倍率を下げる	(W)	拡大表示中に (W) ボタンを押すと、拡大倍率が下がります。元の 1 コマ再生モードと同じ拡大倍率まで下がると、拡大表示はキャンセルされます。前後の画像を見るときは、拡大表示をキャンセルしてからマルチセレクターを操作してください。
1 コマ再生モード に戻る	⊗	拡大表示中に 🔞 を押すと、拡大表示をキャンセルして 1 コマ再生モードに戻ります。
トリミング画像を 作成する	● シャッター ボタン	画像を表示部分のみにトリミングします(▼70)。
画像を削除する	á	 面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して「はい」を選択した画像が削除されます。 ・「いいえ」:画像を削除せずに1コマ再生モードに戻ります。 ・「「凶」:音声メモが録音された画像の音声メモのみを削除します(と73)。音声メモが録音された画像の場合のみ「凶が表示されます。

動画(▼65)、スモールピクチャー(▼123)、320 × 240 以下にトリミングされた画像(▼70)は、拡大表示できません。

画像をトリミングする

拡大表示(图69)中の画像を表示部分のみにトリミングして、元の画像とは別に新しい画像を作成します。



Q(T)または**図(W)**ボタンで好みの大きさにします。▲、▼、**4**または▶を押してトリミングしたい部分を表示します。



シャッターボタンを押すと、確認画面 が表示されます。

- ▼を押して「はい」を選択し、®を押すと、トリミングされた画像が作成されます。
- キャンセルする場合は「いいえ」を 選択して、®を押します。
- トリミングで作成された画像は、元の画像とは別の画像として JPEG 形式で約 1/8 に圧縮して保存されます。
- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位:ピクセル)。
 - · 2592 × 1944 [5M (E7900のみ)
 - $\cdot 2288 \times 1712$ [4M $\cdot 2048 \times 1536$ [3M $\cdot 1600 \times 1200$ [2M]
 - \cdot 1280 \times 960 [1M \cdot 1024 \times 768 [PC \cdot 640 \times 480 [TV
 - · 320 × 240 🕞 · 160 × 120 🖵
- ・ファイル名は、先頭文字「RSCN」に新規のファイル番号(画像記録フォルダ内にある最大の番号に 1 を加えた番号)を付けた名前(拡張子は JPG)となります。例:RSCN0015、JPG
- トリミングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。

√ トリミングする場合のご注意

- トリミング、D-ライティング(图71) およびスモールピクチャー(图123) で作成した 画像をトリミングすることはできません。
- 内蔵メモリ/ SD カードに充分な空き容量がない場合は画像をトリミングすることはできません。
- E7900/E5900でトリミングした画像は、E7900/E5900以外のデジタルカメラでは正常に表示できない場合やパソコンに転送できない場合があります。

「画像の階調を自動補正する(D- ライティング)

1 コマ再生モード時に∞を押すと、元画像とは別に、表示している画像の階調(明るさ)を補正した画像を作成することができます。D- ライティング機能を使うと、逆光やスピードライトの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正することができます。









1 コマ再生モードでマルチセレクターの▲、▼、◀または▶を使用して画像を 選択します。





- ⊗を押します。自動画像補正後の画像が表示されます。
- ・ 補正結果に満足がいく場合は、「は い」を選択して®を押します。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。

- トリミング(圏70)、D-ライティングおよびスモールピクチャー(圏123)で作成した 画像をD-ライティングで補正することはできません。
- 内蔵メモリ/SDカードに充分な空き容量がない場合は画像をD-ライティングで補正することはできません。
- E7900/E5900以外のデジタルカメラで撮影された画像をD-ライティングで補正することはできません。
- E7900/E5900でD-ライティングを行った画像は、E7900/E5900以外のデジタルカメラでは正常に表示できない場合やパソコンに転送できない場合があります。

☑ D- ライティングで作成した画像について

- D- ライティングで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。
- D- ライティングで作成した画像は元画像を削除しても削除されません。また、D- ライティングで作成した画像を削除しても元画像は削除されません。
- ・元画像に設定されていた転送マーク(図121、144)は、D-ライティングで作成した画像にも設定されます。
- ・ 元画像に設定していた「プリント指定」(圏82) および「プロテクト設定」(圏120) は、 D-ライティングで作成した画像には設定されません。
- D- ライティングで作成した画像のファイル名は、識別子「FSCN」に新規のファイル番号 (画像記録フォルダ内にある最大の番号に 1 を加えた番号)を付けた名前(拡張子は .JPG) となります (图 38)。例: FSCNO015.JPG
- D- ライティングで作成した画像の作成日時は、元の画像と同じです。

(音声メモを録音する/再生する

■: ● アイコンが表示されている画像の 1 コマ再生中(图36) にシャッターボタンを押すと、カメラのマイクを使用して音声メモを録音することができます。



機能	ボタン	内容
録音する	シャッターボタン	シャッターボタンを押している間、最長約 20 秒の音声メモを録音できます。シャッターボタンから指を離すか、約 20 秒経過すると、録音が終了します。 ・ 音声メモを録音できる画像には、 ・ 3 (音声メモ録音ガイド)が表示されます。 ・ 録音中は (RC) が点滅します。
再生する	シャッターボタン	音声メモが録音された画像には、1 コマ再生モードのときに「Mアイコンと 1200 (音声メモ再生ガイド)が表示されます。シャッターボタンを押すと、音声メモを再生します。もう一度押すか、録音内容が終了すると再生を終了します。
音量を 変更する	₩ (W) ९(T)	音声メモの再生中に (W) ボタンを押すと音量は小さくなり、Q(T) ボタンを押すと音量は大きくなります。
音声メモを 削除する	Ó	 面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して、「[込]を選択し、®を押すと音声メモのみが削除されます。 ・「いいえ」:画像と音声メモは削除されません。 ・「はい」:画像と音声メモが削除されます。


音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に拡張子「.WAV」がつきます(例:DSCN0015.WAV)。

- サムネイル再生モード(图67) および拡大表示モード(图69) のときは、音声メモの 録音および再生はできません。
- 動画に音声メモを録音することはできません。
- すでに音声メモが録音されている画像に対して、音声メモを録音することはできません。その場合、いったん音声メモのみを削除してから、再度音声メモを録音してください。
- ・ 音声メモの録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。


「テレビで再生する

付属のオーディオビデオケーブル EG-CP14 (以下 AV ケーブル) を使用して、撮影された画像をテレビやビデオデッキで再生することができます。

1 カメラの電源を OFF にします。



- AV ケーブルをカメラに接続します。
 - 端子カバーを開け、AV ケーブルの黒いプラグをカメラのオーディオビデオ出力端子に接続します。
 - ・ AV ケーブルをカメラに接続する際は、端子の 挿入方向をよく確認してまっすぐに差し込み ます。無理な力を加えないでください。また、 端子を引き抜く際も同様です。無理な力を加え ずにまっすぐ引き抜いてください。



- **3** AV ケーブルを映像機器に接続します。
 - AVケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオ デッキなどの映像入力端子に、白色のプラグを 音声入力端子に接続します。
- **4** 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。
 - 詳しくは映像機器の使用説明書をご覧ください。
- 5 ► ボタンを2秒以上押して、カメラの電源をONにします。
 - 撮影された画像がテレビに表示され、カメラの 液晶モニタは消灯します。

E7900/E5900 とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの「インターフェース」から「ビデオ出力」(图 143) を表示させ、ビデオ出力形式を確認してください(初期設定は「NTSC」です)。

パソコンで再生する

ピクチャープロジェクト

付属の USB ケーブル UC-E6 と PictureProject ソフトウェアを使用すると、撮影した画像をパソコンに転送して再生できます。カメラとパソコンを接続する前に、PictureProjectをパソコンにインストールする必要があります。 PictureProject のインストール方法については、簡単操作ガイドまたは PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。

カメラの USB 通信方式を設定する

カメラとパソコンを接続する前に、カメラの USB 通信方式を転送する方法に合わせて設定します。

カメラからパソコンへ画像を転送するには2つの方法があります。

- カメラの (転送 →) ボタンを使用する方法
- PictureProject の転送ボタンを使用する方法

どちらの方法を使用するかは、ご使用のパソコンの OS(オペレーティングシステム)およびカメラとパソコンの通信方式の組み合わせで決まります。以下の表と次のページの操作手順をご覧になり、USB 通信方式を設定してください。



os	カメラの	PictureProject の 転送ボタン
	USB 転	送方式
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Mass Storage または PTP	Mass Storage または PTP
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass Storage**	Mass Storage
Mac OS X(10.1.5 以降)	PTP	Mass Storage または PTP

- * SDカードの書き込み禁止スイッチを「Lock」にしている場合、カメラの圏(転送 🗸) ボタンは使用できません。カメラの圏(転送 🗘)ボタンで画像を転送するときは、「Lock」を解除してください(圏23)。
- **内蔵メモリに記録されている画像をパソコンに転送する場合、カメラの∞(転送 🕢) ボタンは使用できません。PictureProjectの転送ボタンで転送するか、内蔵メモリの画像をSDカードにコピーして(👿 124)、SDカードからパソコンへ転送してください。

USB 通信方式を設定するには



モードダイヤルをSETUP に合わせ、電源をONにすると、セットアップメニュー*が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を押 して「インターフェース」を選択し、 ▶を押します。



▲ または ▼ を押して「USB」を選択し、 ▶ を押します。



▼ または ▲ を押して、USB 通信方式 を選択します。




®を押すと USB 通信方式が設定されます。

* セットアップメニューの詳細については、「セットアップメニュー」(**図** 127) をご覧ください。

付属の USB ケーブルでパソコンに接続する

カメラの電源を OFF にして、カメラと起動したパソコンを付属の専用 USB ケーブル UC-E6 で下図のように接続します。USB ケーブルをカメラに接続する際は、端子の挿入方向をよく確認してまっすぐに差し込みます。無理な力を加えないでください。また、端子を引き抜く際も同様です。無理な力を加えずにまっすぐ引き抜いてください。

接続が完了したらカメラの電源を ON にします。電源を ON にすると、レンズが繰り出します。



Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE をご使用の場合のご注意

上記 OS をご使用の場合には、セットアップメニューの「USB」を「PTP」に設定しないでください。

「USB」を「PTP」に設定して、上記 OS のパソコンと接続した場合には、一度下記の要領でパソコンとの接続を外してください。

Windows 2000 Professional の場合:

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル (中止)」を 選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

Windows Me の場合:

「ハードウェア情報データベースの更新」のあとに「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

Windows 98SE の場合:

「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

再度パソコンと接続する場合は、必ず「USB」を「Mass Storage」に変更したあと、パソコンと接続してください。

ℒUSBハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

画像をパソコンに転送する

パソコンのモニタ画面にPictureProject Transfer画面が表示されている時に、PictureProjectの転送ボタンまたはカメラの® (転送)ボタンを押すと、画像をパソコンに転送することができます。PictureProjectの使用方法については、簡単操作ガイドまたはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をで覧ください。

カメラの ((転送) ボタンを使用する方法



パソコンのモニタ画面にPictureProject Transfer画面が表示されている時に、カメラの ◎ (転送 🎤)ボタンを押します。

▲ (転送マーク)(図 121、144)のついた画像がパソコンに転送されます。

カメラの 🚳 (転送 🗪) ボタンを押すと、転送が開始され、液晶モニタには次のように表示されます。



☑像転送中のご注意

画像の転送中は、

- ・ USB ケーブルを抜かないでください。
- カメラの電源を OFF にしないでください。
- SD カードを抜き差ししないでください。
- ・ バッテリーや AC アダプタキットの電源コードを抜かないでください。 カメラおよびパソコンが正常に作動しなくなる場合があります。

✓ 内蔵メモリに記録された画像を転送するには

- 内蔵メモリに記録されている画像をパソコンに転送する際は、カメラとパソコンを接続する前にカメラからSDカードを取り出してください。
- - ご使用の OS が Windows XP または Mac OS X (10.1.5 以降) の場合は、「USB」を「PTP」に設定してください。
 - ご使用の OS が Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE の場合は、カメラの ⑥ (転送 ♪)ボタンを使用できません。PictureProject の転送ボタンで転送するか、内蔵メモリの画像を SD カードにコピーして (▼ 124)、SD カードからパソコンへ転送してください。

✓ Mac OS X (10.1.5 以降)をご使用の場合

で使用のOSがMac OS X (10.1.5以降) で、カメラの o (転送 n) ボタンを使用する場合は、カメラとパソコンを接続する前に「USB」を「PTP」に設定してください。「Mass Storage」に設定されていると、カメラの o (転送 n) ボタンで画像を転送することはできません。

カメラとパソコンの接続を外すには

USB 通信方式が「PTP」の場合:

転送が完了したら、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式が「Mass Storage」の場合:

転送が完了したら、必ず次の操作を行ってから、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。

・ Windows XP Home Edition / Professional の場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)* を安全に取り外します」を選択してください。



・ Windows 2000 Professional の場合: パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは 取り出し」アイコンをクリックして、「USB 大容量記 憶装置デバイスードライブ(E:)* を停止します」を選 択してください。



 Windows Millennium Edition (Me) の場合: パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして、「USB ディスクードライブ(E:)*の停止」を選択してください。



 Windows 98 Second Edition (SE)の場合: マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上 でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してく ださい。



Mac OS X の場合: デスクトップ上の「NO NAME」のアイコンをゴミ箱 に捨ててください。



Mac OS X

* ドライブ (E:) の「E」はご使用のパソコンによって異なります。

画像をプリントする

内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像は、従来の写真のようにプリントしたり、日付を付けてプリントすることができます。

プリントするには

記録した画像は、次のいずれかの方法でプリントすることができます。

プリントする方法	SD カード	内蔵メモリ	\mathbf{Q}
デジタルプリント サービス取扱店に依 頼する	「プリント指定」* で DPOF 設定したSDカードをデジタルプリントサービス取扱店に持参してプリントを依頼します。	SDカードに画像をコピー(図 124)して、 左記の方法でプリントします。デジタルプ	82
カードスロット付き 家庭用プリンタでプ リントする	「プリント指定」* で DPOF 設定した SD カードをカードスロット付きプリンタにセットしてプリントします。	リントサービス取扱 店によっては、カメラ を持参してプリント を依頼できる場合も あります。	82
PictBridge 対応 プリンタを使う	カメラと PictBridge(ピクト) タを直接、USB ケーブルで接続		85
パソコンに画像を転 送してプリントする	詳しくは、PictureProject ソフ (CD-ROM) をご覧ください。	フトウェア使用説明書	_

*「プリント指定」を設定しない場合は、すべての画像が 1 枚ずつプリントされます。

次のいずれかの方法で撮影日付を入れてプリントすることができます。

- 撮影前にセットアップメニューの「デート写し込み」で設定する(■84、135)。
- 再生メニューの「プリント指定」で DPOF 設定を行う(図82~84)。
- 画像をパソコンに転送し、PictureProjectソフトウェアを使用してブリントの設定を行う。
 詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

OPOF について

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントする画像や枚数、撮影情報、日付の情報をメモリカードに記録するためのフォーマットです。「プリント指定」どおりにプリントする場合は、デジタルプリントサービス取扱店またはご使用のプリンタが DPOF に対応しているか、あらかじめご確認ください。

Д プリント指定

プリントする画像の選択や枚数の指定、画像に写し込む撮影日付や撮影情報などの設定をあらかじめ行うことができます。

これらの内容を設定した SD カードを、DPOF 対応のデジタルプリントサービス取扱店に持ち込むか、または DPOF 対応のカードスロット付き家庭用プリンタに装着することにより、指定どおりにプリントすることができます。また、カメラと PictBridge 対応のプリンタを接続してプリントするときも「プリント指定」の設定を使用できます(图 85)。



▶を押して画像を再生しているときに MENUボタンを押すと、再生メニューが表示されます。「プリント指定」を選択して ▶を押します。



「複数画像選択」が選択されていることを 確認し、▶を押します。

WENU終了 0K決定

• 「プリント指定取消」を選択すると、すべてのプリント指定を取り消します。



◆または**▶**を押して、プリントしたい画像を中央に表示させます。





 $igathboldsymbol{igspace}(+)$ を押して、プリント指定を設定します。

設定された画像には 1 (枚数) と 4アイコンが表示されます。







必要に応じて、プリントする枚数を変更します。

- ▲ (+)を押すとプリント枚数は増加し (最高9枚)、▼ (-)を押すと減少します。
- プリント指定を解除する場合は、プリント枚数が 1 のときに▼(-)を押します。
- 手順3~5を繰り返して、プリントする画像と枚数を設定します。
- プリント指定を設定せずに再生メニューに戻る場合は、MENUボタンを押します。









- ⊗を押すと画像の選択が完了し、プリント指定画面が表示されます。
 ⊗を押して設定を終了する前に、▲または▼を押して、プリント上に印字する情報を必要に応じて選択します。
- 選択したすべての画像に撮影日をブリントする場合は、「日付」を選択して®を押し、「日付」の前の□に√を入れます。
- 選択したすべての画像にシャッタースピードと絞り値をプリントする場合は、「撮影情報」を選択して®を押し、「撮影情報」の前の□に▼を入れます。
- 選択した項目の▼を外す場合は、その項目を選択して®を押します。
- 「日付」や「撮影情報」を設定したら、「選択終了」を選択して®を押します。
- ・ プリント設定終了画面が表示された後、再生メニューに戻ります。MENU ボタンを押すと、再生モードに戻ります。
- プリント指定を変更せずに終了するときは、MENU ボタンを押します。

「ブリント指定」を設定したあとプリントするまでは、「ブリント指定」メニューを再表示しないでください。「ブリント指定」メニューを再表示した場合、「日付」と「撮影情報」の設定はリセットされますので、再度設定を行ってください。

「プリント指定」と「デート写し込み」との違いについて

再生メニューの「プリント指定」とセットアップメニューの「デート写し込み」(**図** 135)で行う日付の写し込みには次のような違いがあります。

- 「プリント指定」で「日付」を設定する場合:
 - DPOF の日付機能に対応しているプリンタでプリントした場合のみ、日付が写し込まれた状態でプリントされます。
 - 撮影したあとに設定します。
 - 設定しても、日付は画像上には写し込まれません。日付が DPOF の設定ファイルに記録されます。ブリント時に、日付が画像上に写し込まれたようにブリントされます。日付のプリント位置はご使用のプリンタの設定により異なります。
- 「デート写し込み」で日付の写し込みを設定する場合:
 - 画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくても、日付が写し込まれた状態でプリントされます。
 - 撮影前に設定する必要があります。
 - 設定すると、日付が画像上に写し込まれます。日付のプリント位置は画像の右下です。
 - 写し込まれた日付は、画像上から消すことができません。
- 「デート写し込み」と「プリント指定」を両方とも設定した場合は、DPOF対応プリンタを 使用しても「デート写し込み」による日付のみがプリントされます。

日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影のときにカメラに設定されていた日時です。撮影後にセットアップメニューの「日時設定」を変更しても、プリントされる日付は変更されません。日時が設定されていない状態で撮影された画像は、「プリント指定」で日付に▼を入れても日付はプリントされません。

② プリント指定のコマ数について

プリント指定できる画像は 999 コマまでです。

② プリント指定表示

プリント指定した画像は、再生モードで
且アイコンが表示されます。



⊏5M NORM

ダイレクトプリント

このカメラは、ダイレクトプリント機能(PictBridge ーピクトブリッジー規格)を搭載しています。カメラとPictBridge対応のプリンタを付属の専用USBケーブル UC-E6 で接続することで、内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラからの操作で直接プリントできます。


¶ USB 通信方式を「PTP」に設定します

カメラとブリンタを接続する前にセットアップメニューの「インターフェース」で「USB」を「PTP」に設定します。(▼77)



2付属のUSBケーブルでプリンタに接続します

カメラの電源を OFF にして、カメラとプリンタを USB ケーブル UC-E6(カメラに付属)で下図のように接続します。USB ケーブルをカメラに接続する際は、端子の挿入方向をよく確認してまっすぐに差し込みます。無理な力を加えないでください。また、端子を引き抜く際も同様です。無理な力を加えずにまっすぐ引き抜いてください。



ダイレクトプリントを開始する前に

で使用のプリンタが「PictBridge」に対応しているか、あらかじめご確認ください。

/ 使用する電源について

カメラとプリンタを接続してダイレクトプリントする場合は、確実に電源を供給できる AC アダプタキット EH-62A (別売) をおすすめします (图 147)。 バッテリーを使用する場合は、残量が充分なものをご使用ください。

PictBridge について

PictBridge とは、デジタルカメラとブリンタメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプリンタで直接印刷するための標準規格です。

3 接続が完了したら、カメラとプリンタの電源を ON にします

カメラの電源を ON にすると、レンズが繰り出します。カメラの液晶モニタに PictBridge オープニング画面が表示された後、PictBridge の設定画面が表示されます。







機能	内容
プリント選択	内蔵メモリまたはSDカードのプリントしたい画像を選択してプリントします。枚数を指定することができます。
全画像プリント	内蔵メモリまたは SD カードの画像をすべて 1 枚ずつプリントします。
DPOF プリント	「プリント指定」(▼82)で DPOF 設定されている画像を DPOF 設定に従ってダイレクトプリントします(▼90)。
用紙設定	画像をプリントする用紙サイズを設定することができます。

4 プリンタの設定を確認します

ダイレクトプリントを開始する前に、プリンタの設定を確認してください。プリンタの設定方法については、プリンタの使用説明書をご覧ください。

画像をプリントする用紙の設定は、「プリント選択」、「全画像プリント」または「DPOF プリント」を選択する前に行ってください。

カメラで用紙サイズを設定する方法

カメラの液晶モニタに表示される PictBridge の設定画面で「用紙設定」を選択すると、カメラ側から用紙サイズを設定することができます。



▲ または ▼ を押して「用紙設定」を選択し、 ▶ を押すと用紙設定の画面が表示されます。



- ▲ または ▼ を押して用紙サイズを選択し、® を押します。
- 「プリンタの設定」を選択すると、プリンタ側で設定されている用紙サイズにしたがってプリントします。
- 以下の用紙サイズを設定できます。 L、2L、ハガキ、100mm×150mm、 4"×6"、8"×10"(203mm×254mm)、 Letter、A3、A4

ただし、使用できる用紙サイズはご使用のプリンタによって異なります。

5 画像を選択してプリントします







- ▲ または ▼ を押して「プリント選択」を 選択し、▶ を押すとプリント画像選択画面 が表示されます。
- 「全画像プリント」を選択して®を押すと、内蔵メモリまたはSDカードのすべての画像が1枚ずつプリントされます。







◀または▶を押して、プリントしたい画像を中央に表示させます。







▲ (+) を押して、プリント指定を設定します。

設定された画像には 1 (枚数) と 4アイコンが表示されます。







必要に応じて、プリントする枚数を変更し ます。

- ▲ (+)を押すとプリント枚数は増加し (最高9枚)、▼ (-)を押すと減少します。
- プリント指定を解除する場合は、プリント枚数が 1 のときに ▼(-)を押します
- 手順2~4を繰り返して、プリントする画像と枚数を設定します。
- プリントせずにPictBridgeの設定画面 に戻る場合は、MENUボタンを押します。







- 示されます。▲ または ▼ を押して画像を 確認します。
- ・画像を選択する画面に戻るには、 MENUボタンを押します。







を開始します。

プリント中に®を押すと、プリントを 中止できます。





プリントが終了すると、「プリント終了 カメラ電源 OFF 可能です」という画面が 表示されます。カメラの電源を OFF にし て、カメラとプリンタの接続を外してくだ さい。

続けてプリントする場合は、®を押 してください。PictBridgeの設定画面 (886) に戻ります。

プリント中にエラーメッセージが表示された場合は、プリンタを確 認してください。エラーの原因を取り除いたあと、マルチセレクター の▲ または▼ を押して「継続」を選択し、® を押すとプリントを 再開します。「キャンセル」を選択すると、その時点でプリントを中 止します。エラーの原因によって「継続」を選択できない場合は 「キャンセル」を選択してください。



「プリント指定」で指定した画像をダイレクトプリントするには

あらかじめ「プリント指定」(図82)で設定した画像とプリント枚数どおりに、内蔵メモリまたはSDカードの画像をダイレクトプリントします。PictBridge の設定画面から(図86)「DPOF プリント」を選択すると、DPOFプリント画面が表示されます。





✓ DPOFプリント

- ▲ または ▼ を押して「画像の確認」を選択します。
- 「プリント実行」を選択すると、プリントがすぐに開始されます。
- 「キャンセル」を選択すると、画像はプリントされずに、ダイレクトプリントを終了します。





- ⊗を押すと、「プリント指定」で指定した画像が縮小表示されます。▲または▼を押して画像を確認します。
- 手順1に戻るには、MENUボタンを押します。





画像の確認終了後、®を押すとプリントを開始します。

プリント中に®を押すと、プリントを中止できます。





プリントが終了すると、「プリント終了カメラ電源 OFF 可能です」という画面が表示されます。カメラの電源を OFF にして、カメラとプリンタの接続を外してください。

続けてプリントする場合は、®を押してください。PictBridgeの設定画面(圏86)に戻ります。

✓ 「DPOF プリント」でダイレクトプリントする場合のご注意

- ・ 内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像に「プリント指定」を設定していない場合は、「DPOF ブリント」を選択できません。
- ダイレクトプリントの場合、「プリント指定」で撮影情報の印字を設定していても、撮影情報はプリントされません。


撮影メニューについて

撮影メニュー一覧

撮影メニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	\mathbf{Q}
画像モード	画質、画像サイズを設定します。	94
ホワイトバランス	照明に合わせてホワイトバランスを設定します。	97
測光方式	測光方式を「マルチ」、「中央重点」、「スポット」、 「AF スポット」の中から選択します。	99
連写	撮影方法を「単写」(1 コマ撮影)、「連写」、「サーキュラー連写」、「マルチ連写」の中から選択します。	100
BSS	BSS(ベストショットセレクタ:手ブレの影響がもっとも少ない画像を選択して記録する機能)を設定します。	102
ピクチャーカラー	記録する画像の色調を変更します。	103
階調補正	記録する画像のコントラストを設定します。	104
輪郭強調	記録する画像の輪郭を強調する度合いを設定します。	105
ISO 感度設定	撮像感度を設定します。	106
ブラケティング	露出またはホワイトバランスを少しずつずらした連 続撮影を設定します。	107
彩度調整	画像の色の鮮やかさを調節します。	108
AF エリア選択	ピントを合わせるAFエリアの選択方法を「オート」、「マニュアル」、「中央」の中から選択します。	109
AF-MODE	AF モードを「常時 AF 」または「シングル AF 」の中から選択します。	112
ノイズ除去	低速のシャッタースピードで撮影したときに画像に 入る星状のノイズを軽減します。	113

撮影メニューの表示方法



モードダイヤルを (オート撮影) モードに合わせます。



MENU ボタンを押すと、撮影メニューが表示されます。

撮影メニュー画面の操作方法



マルチセレクターの▲または▼で、設定 したいメニュー項目を選択します。




▶ を押すと、選択したメニュー項目の設 定画面が表示されます。



▲または▼で設定したい項目を選択します。®を押すと、選択した項目が設定され、1つ前の画面に戻ります。


・ 設定を変更せずに撮影画面に戻るには MENU を押します。



撮影メニューを終了して撮影画面に戻る にはMENUボタンを押します。

🔍 撮影メニューをアイコン表示する

セットアップメニューの「メニュー切り 替え | から「アイコンタイプ | を選択す ると(※146)、撮影メニューの全項 目を一画面にアイコンのみで表示する ことができます。



アイコンタイプ

🔍 撮影メニューのヘルプを表示する

撮影メニューを表示しているときに**②**Q(**T**) ボタンを押すと、現在 選択中のメニュー項目に関する説明が表示されます。

- ヘルプの表示中に撮影メニューの選択画面に戻るには (2) (T) ボ タンを押します。
- 撮影画面に戻るには**MENU** ボタンを押します。



〔€∷ 画像モード(画質・画像サイズ)

(オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「画像モード」を選択して(▼92)、▶を押します。

画像ファイルの大きさは撮影時の画質と画像サイズによって決定されます。目的にあった画像モードを設定すると内蔵メモリ/SDカードの容量を有効に利用できます。



画質

画像は画質の設定に応じて圧縮され、記録されます。次の 3 種類から選択して のを押します。

設定	ファイル形式	内容	
FINE FINE	JPEG	精細な画質で、画像を拡大する場合や、プリンタで細かく表現したい場合などに適しています。画像データは約 1/4 に圧縮されます。	低
NORM NORMAL (初期設定)	JPEG	通常の記念撮影などにはこの画質モードを使用 します。画像データは約 1/8 に圧縮されます。	圧縮率
BASIC BASIC	JPEG	電子メールに添付したりホームページに掲載したりする場合に適しています。画像データは約1/16に圧縮されます。	高

◎ 画質と圧縮について

画像を記録する際に、処理を施して画像のファイルサイズを小さくすることを圧縮といいます。 このカメラでは、JPEG 形式で圧縮して画像を記録します。

- 圧縮率を高くすると、ファイルサイズが小さくなり、記録できる画像コマ数は増加しますが、画質が低下し、細かい部分の再現性は低下します。
- 圧縮率を低くすると、ファイルサイズが大きくなり、記録できる画像コマ数は減少しますが、画像の細部の描写が維持され、高画質になります。

◎ 画質の設定について

「画質」はアシスト機能付きシーンモード(₩41)やシーンモード(₩47)のメニューからも設定できます。

画像サイズ

用途に適した画像サイズを次の5種類から選択し、®を押します。

設定(画像サイズ:ピクセル)	プリント時のサイズ *
[<mark>7M 3072 × 2304**</mark> (E7900 のみ)	約 26 × 20cm
[5M 2592 × 1944***	約 22 × 16cm
[3M 2048 × 1536	約 17 × 13cm
[2M 1600 × 1200 (E5900 のみ)	約 14 × 10cm
PC 1024 × 768	約 9× 7cm
[<u>T</u> y 640 × 480	約 5× 4cm

- * 画像解像度を300dpiに設定した場合のサイズです。ピクセル数÷プリンタ解像度(dpi) × 2.54cm で計算しています。
- ** E7900 の初期設定
- *** E5900 の初期設定

◎ 画像サイズについて


- 画像サイズを大きくすると、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる画像コマ数が 減少しますが、大きくプリントするのに適しています。
- 画像サイズを小さくすると、ファイルサイズが小さくなるため、電子メールで送る場合やホームページで使用するのに適しています。ただし、サイズが小さい画像を大きくプリントしようとすると、粒子の粗い画像になります。また、同じ画像サイズでも、プリント時の解像度が高いほどプリントサイズが小さくなります。

◎ 画像サイズの設定について

「画像サイズ」はアシスト機能付きシーンモード(**3**41) やシーンモード(**3**47) のメニューからも設定できます。

◎ 画像モード表示

「画像モード」を設定すると、設定した「画質」と「画像サイズ」のアイコンが液晶モニタに表示されます。



◎ 画像モードと撮影可能コマ数について

内蔵メモリ/ SD カードに記録できるコマ数は、画質や画像サイズによって異なります。内蔵メモリと、256MB の SD カードに記録できるコマ数のおおよその目安は次のとおりです。 撮影可能コマ数は、SD カードの種類や JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大きく異なります。

画像モ	<u>-</u> -ド	内蔵メモリ	SD カード
画像サイズ	画質	約13.5MB	256MB
⁻7 M	FINE	4	約 70
3072 × 2304	NORMAL	7	約 140
(E7900 のみ)	BASIC	15	約 270
	FINE	5	約 90
∑5M 2592 × 1944	NORMAL	10	約 190
2002 ** 10 11	BASIC	21	約 370
	FINE	8	約 150
[3M 2048 × 1536	NORMAL	17	約 300
2010111000	BASIC	33	約 590
⊺2 M	FINE	14	約 250
1600 × 1200	NORMAL	27	約 480
(E5900 のみ)	BASIC	50	約 900
	FINE	33	約 590
[PC 1024 × 768	NORMAL	57	約 1020
10247700	BASIC	96	約 1710
	FINE	72	約 1280
[TV 640 × 480	NORMAL	123	約 2200
0.10 // 1.00	BASIC	173	約 3080

記録コマ数が 1000 コマ以上の場合、液晶モニタには「999」と表示されます。

WB ホワイトバランス

(オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「ホワイト バランス」を選択して(▼92)、▶を押します。

ホワイトバランスについて

人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。それに対してデジタルカメラでは、光源の色に合わせて白色の調整を行う必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。



•「オートA-WB」で意図どおりのホワイトバランスにならない場合や、特定の 照明光や撮影条件に固定したい場合には、「オートA-WB」以外のホワイトバ ランスに設定してください。

次の9種類から選択して®を押します。

設定		内容
A-WB オート (初期設定)		照明の状態に合わせて、カメラがホワイトバランスを自動的 に調整します。ほとんどの場面で使用できます。
PRE プリセッ	/	撮影者が白の被写体を基準にホワイトバランスを調整する ことができます(図 98)。
<u>※</u> 太陽光	ć	太陽光での撮影に適しています。
· 未 電球		白熱電球を灯している室内での撮影に適しています。
業 蛍光灯	FL1 FL2	蛍光灯を灯している室内での撮影に適しています。▶を押し、蛍光灯の種類に合わせて「FL1」(白色蛍光灯(W))または「FL2」(昼白色蛍光灯(N))を選び、⑩を押します。
▲ 曇天		曇り空の下での撮影に適しています。
亩 ∞. 晴天日陰		晴れの日の日陰での撮影に適しています。
スピードライト		スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。

PRF プリセットホワイトバランス

プリセットホワイトバランスは、強い色合いの照明 下でホワイトバランスを調整する場合に使用しま す(赤味がかった照明下で撮影した画像を、普通の 照明下で撮影したように見せる場合など)。

ホワイトバランスメニューから「プリセット**PRE**」を選択すると、レンズが望遠側にズーミングして、液晶モニタにプリセットホワイトバランス設定画面が表示されます。



ホワイトバランス測定窓


設定	内容
前回の設定	前回プリセットされたホワイトバランスに設定します。
新規設定	新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に使用する照明下で、紙などの白い被写体をホワイトバランス測定窓に映します。マルチセレクターの▼を押して「新規設定」を選択し、 ⑧を押すと新規にプリセットホワイトバランス値を測定します。プリセット中はシャッター音がして、ズームレンズが作動しますが、画像は記録されません。

√プリセットホワイトバランスについてのご注意

- スピードライト発光時のホワイトバランス値は測定できません。「新規設定」では、スピードライトモードの設定にかかわらずスピードライトは発光しません。
- 「ブラケティング」が「WB-BKTWB」に設定されていると、プリセットホワイトバランスを設定することができません。

▲ ホワイトバランス表示

「ホワイトバランス」を「オート**A-WB**」以外に設定すると、設定したホワイトバランスアイコンが液晶モニタに表示されます。



☑ 測光方式

● (オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「測光方式」 を選択して(**図** 92)、▶を押します。

露出を合わせるためにカメラが被写体の明るさを 計測することを測光といいます。

次の4種類から選択して®を押します。

	_
☑ 測光方式	
√ 🖸 マルチ	
❷ 中央重点	
⊡ スポット	
⊕ AFスポット	
	ı
www.終了 ox 決定	

設定	内容
□ マルチ (初期設定)	さまざまな撮影状況で適正な露出が得られるマルチ測光になります。通常の撮影では、マルチ測光をおすすめします。
● 中央重点	画面に表示されている中央重点測光範囲で測光します。ポートレート撮影など重点的に画面中央部に露出を合わせたいときなどに使用します。露出を合わせたい部分が画面中央部にないときは、AFロック(图 110)を使用してください。
・ スポット	画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光します。 被写体と背景の明るさが著しく異なるときなどに使用します。 被写体がスポット測光範囲に入るようにして撮影してください。露出を合わせたい部分が画面中央部にないときは、AFロック(▼110)を使用してください。
⊕ AF スポット	選択されている AF エリアを測光し、露出値を決定します。 「AFエリア選択」(図 109)で「オート」または「マニュアル」が設 定されているときに設定できます。

電子ズーム作動中は自動的に中央重点相当になります。ただし、測光範囲は表示されません。

🔍 測光方式表示について

「測光方式」を「中央重点 ⑩ 」または「スポット・」 」に設定すると、設定した測光範囲が液晶モニタに表示されます。



中央重点測光

□ 連写

● (オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「連写」を選択して(**③** 92)、▶を押します。

□ i	! \$
/ S	単写
	連写
可	サーキュラー連写
	マルチ連写
MENU A	劉子 ○○ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

	WEND 終了 ® 決定
設定	内容
国 単写 (初期設定)	シャッターボタンを深く押し込むと、1 コマの画像を撮影します。そのままシャッターボタンを押し続けても、連続撮影はできません。
連写	 E7900 では、シャッターボタンを深く押し続けると、最高約1.7コマ/秒で連続撮影できます。「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「7M(3072 × 2304)」の場合、連続で約29コマ撮影できます。 E5900 では、シャッターボタンを深く押し続けると、最高約2コマ/秒で連続撮影できます。「画質」が「NORMAL」、「画像サイズ」が「5M (2592×1944)」の場合、連続で約9コマ撮影できます。
です。 サーキュラー連写	シャッターボタンを深く押し続けると、最高約1コマ/秒で連続撮影を行い、シャッターボタンから指を離すと連続撮影を終了します。連続撮影された複数の画像のうち、最後に撮影された1コマからさかのぼった連続5コマのみを記録します。
四 』 マルチ連写	シャッターボタンを深く押し込む と、約 1.7 コマ/秒(E7900)、約 2 コマ/秒(E5900)で 16 コマの連 続撮影を行います。 ・ E7900では、画像が4×4コマ(1 コマ:768×576ピクセル)に並 べられ、1つの画像「7M(3072× 2304)」として記録されます。 ・ E5900では、画像が4×4コマ(1コマ:648×486ピクセ ル)に並べられ、1つの画像「5M (2592×1944)」として 記録されます。

√「連写」、「サーキュラー連写」または「マルチ連写」に設定した場合のご注意

- ・ オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは 1 コマ目の条件に固定されます。
- スピードライトは自動的に「発光禁止・・」になります。また、「BSS」(▼102)や「ブラケティング」(▼107)と同時に使用することはできません。最後に設定した機能で撮影されます。
- 「ノイズ除去」(数113) は働きません。
- ・「マルチ連写**―」**」での撮影中は、「ISO 感度設定」(**Ⅵ** 106) が「オート」になります。

🔍 連写モード表示

「連写」を「連写旦」、「サーキュラー連写**面**」または「マルチ連写 回」に設定すると、連写モードアイコンが液晶モニタに表示されます。



(オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「BSS」を選択して(圏 92)、▶を押します。

BSSとは「ベストショットセレクタ」(**B**est **S**hot **S**elector) のことで、シャッターボタンを深く押し続けると、最大 10 コマまでの画像を連続撮影し、撮影された画像のうちカメラが自動的により鮮明な画像を 1 コマ選んで記録する機能です。次のような手ブレをしやすい撮影のときに効果的です。

BSS BSS PSS OFF BSS ON

- 望遠側で撮影する場合
- マクロ撮影の場合
- ・ 照明が暗くてもスピードライトを使用しない場合 「OFF」または「ON」を選択して®を押します。

設定	内容
6 \$\$ OFF (初期設定)	BSS を設定しません。
BSS ON	BSS を設定します。スピードライトは自動的に「発光禁止 ① 」に設定され、オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは 1コマ目の条件に固定されます。

- 「BSS」を「ON」に設定しても、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変えると、適切な結果が得られない場合があります。
- 「BSS」を「ON」に設定しているときに、セルフタイマー(▼56)を使用すると「BSS」は「OFF」になります。セルフタイマーの撮影を終えると、再び「ON」に戻ります。
- 「BSS」を「ON」に設定すると、「ノイズ除去」(**▼**113) は「自動 ON」に設定されて いても働きません。

✓ 「BSS」と「連写」や「ブラケティング」の設定について

これらの機能は同時に使用することはできません。最後に設定した機能で撮影されます。

BSS表示について

「BSS」を「ON」に設定すると、**BSS**アイコンが液晶モニタに表示されます。



あ ピクチャーカラー

(オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「ピクチャーカラー」を選択して(1 92)、▶を押します。

撮影する画像の色調を変えます。色調は、5種類から選択します。ピクチャーカラーを設定すると、液晶モニタの表示も設定に従って表示されます。

ピクチャーカラーの設定を変更すると、液晶モニタの背景画像に反映されます。



設定	内容
※ 標準カラー (初期設定)	自然な色調になります。
Ø vi ビビッドカラー	はっきりした色調になります。
∅₩ 白黒	モノクロになります。
∅ セピア	セピア色の色調になります。
Øc クール	ブル一系のモノトーンになります。

√「ホワイトバランス」の設定について

「白黒 \bigcirc_{W} 」、「セピア \bigcirc_{S} 」、「クール \bigcirc_{C} 」に設定した場合は、撮影メニューの「ホワイトバランス」(\bigcirc_{S} 97)の設定は「オート \bigcirc_{AWB} 」に固定されます。その後「標準カラー \bigcirc_{M} 」が、「ビビッドカラー \bigcirc_{M} 」に設定すると、元のホワイトバランス設定に戻ります。

● 「階調補正」、「輪郭強調」、「彩度調整」の設定について

「標準カラー 🕱 」以外に設定した場合は、撮影メニューの「階調補正」(▼104) と「輪郭強調」(▼105) の設定が「オート」に、「彩度調整」(▼108) の設定が「標準」に固定されます。その後「標準カラー 🕱 」に設定すると、元の設定に戻ります。

√ 「ホワイトバランスブラケティング」の設定について

「ブラケティング」(oxtimes 107)を「WB-BKT(ホワイトバランスブラケティング)」に設定している場合は、ピクチャーカラーの「白黒 $oxtimes_W$ 」、「セピア $oxtimes_K$ 」、または「クール $oxtimes_C$ 」は選択できません。また、ピクチャーカラーを「白黒 $oxtimes_W$ 」、「セピア $oxtimes_K$ 」、または「クール $oxtimes_C$ 」に設定した場合は、「WB-BKT(ホワイトバランスブラケティング)」を選択できません。

② ピクチャーカラー表示

ピクチャーカラーを「標準カラー 🕱 」以外に設定すると、設定した ピクチャーカラー表示が液晶モニタに表示されます。



● 階調補正

(オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「階調補正」を選択して(圏 92)、▶を押します。

記録する画像のコントラストを設定します。

次の4種類から選択して®を押します。

① 階	調補正
Z AO	オート
	標準
①+	コントラスト強め
1	コントラスト弱め
MENU A	了 账決定

設定	内容
A ① オート (初期設定)	カメラが撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動的に設定します。
標準	標準的な階調に設定します。暗いシーンから明るいシーンまで、さまざまな撮影状況を再現します。
⁻ ⊕+ コントラスト強め	明暗差を強調してコントラストをつけます。曇り空の下で撮影した風景の画像や、コントラストが低い被写体の画像に効果的です。
①− コントラスト弱め	明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体 にくっきりとした影が出てしまう場合などに効果的です。

🔍 階調補正表示について

「階調補正」を「オートA①」以外に設定すると、階調補正アイコンが液晶モニタに表示されます。



◇ 輪郭強調

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の 強弱を調整します。

次の5種類から選択して∞を押します。

◇ 輪郭強調	
A オート	Ì
◆ 強	1
◆ 標準	ı
○ 弱	ı
≫ OFF	J
WENU終了 ®決定	ı


設定	内容
A◇ オート (初期設定)	撮影した画像が最適な輪郭になるように、カメラが自動的に調整します(調整の度合いは画像によって異なります)。
◆ 強	輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目がはっきりとした画像になるため、画像にメリハリをつけたい場合などに使用します。
◇ 標準	標準的なレベルで輪郭強調を行います。
○ 55	輪郭の強調を弱めに行います。個々の被写体の境目がソフトな感じの画像になります。
⊗ OFF	輪郭強調しません。画像をパソコンで加工する場合などに適しています。

√ 輪郭強調について

輪郭強調の効果は、撮影時の液晶モニタでは確認できません。画像を再生して確認してください。

🔍 輪郭強調表示について


「輪郭強調」を「オート**A**◆」以外に設定すると、輪郭強調アイコンが液晶モニタに表示されます。



ISO ISO 感度設定

(オート撮影)モードのときに MENU ボタンを押し、「ISO感度 設定」を選択して(▼92)、▶を押します。

カメラが光に対して反応する撮像感度を設定します。「オート」(初期設定)では、低輝度のときに自動的にISO感度が上がります。暗いところでスピードライトを発光禁止にしたときの手ブレを防いだり、被写体を明るく撮影する場合にはISO感度を高く設定すると効果がありますが、撮影された画像にはノイズが出て、粒子が粗くなることがあります。次の5種類から選択してのを押します。




E7900 では 「50」 と表示されます。

設定	内容
オート (初期設定)	通常は ISO50 (E7900)、ISO64 (E5900) 相当に設定されますが、低輝度時には自動的に感度が上がります (ISO200相当まで)。
50 (E7900 のみ)	ISO50 相当
64 (E5900 のみ)	ISO64 相当
100	ISO100相当
200	ISO200 相当
400	ISO400相当

「ISO 感度設定」を上げたときには撮影画面上にノイズが生じることがあります。このような場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、ノイズが発生するような遅いシャッタースピードになったときにノイズを自動的に軽減します(▼ 113)。

「ISO 感度設定」を「オート」以外に設定すると、設定した ISO 値が液晶モニタに表示されます。また、「オート」に設定しているときに、カメラが自動的に感度変更を行った場合はISOアイコンが表示されます。



BKT ブラケティング

● (オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「ブラケティング」を選択して(**※** 92)、▶を押します。

露出またはホワイトバランスを少しずつずらした 連続撮影をカメラが自動的に行います。露出補正や ホワイトバランスの調整を行うのが難しいときや、 調整する時間がないときに使用すると便利です。 次の3種類から選択してのを押します。



7.9 0 EXX. 3 2 EX C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
設定	内容	
MI OFF (初期設定)	ブラケティングを行いません。	
BKT ON	標準、+0.5、-0.5の順で自動的に露出をずらしながら、3 コマの画像を撮影します。シャッターボタンを深く押し込むと、3コマを連続して撮影します。	
₩B WB-BKT (ホワイトバランス ブラケティング)	シャッターボタンを深く押し込むと、そのとき設定されているホワイトバランスの画像と、青味がかった画像、赤味がかった画像の3コマを記録します。シャッターを切るたびに3コマずつ記録されますので、書き込み時間は通常の約3倍かかります。	

√「ブラケティング」の「ON」について

- スピードライトモードが「発光禁止(る)」になります。
- 「ノイズ除去」(▼113) は「自動 ON」に設定していても働きません。

√ ブラケティングを設定したときの制限

- 「ブラケティング」を設定して撮影すると、次の機能は働きません。 「連写 」」、「サーキュラー連写 **一**」、「マルチ連写 **一**」)や「BSS」と同時に使用すること はできません。最後に設定した機能で撮影されます。
- ・「ホワイトバランス」(▼97)を「プリセット**PRE**」に設定しているときは、「ブラケティング」の「WB-BKT**WB**」で撮影することはできません。
- 内蔵メモリまたはSDカードのメモリ残量が 1 枚または 2 枚分の場合、記録可能な枚数しか保存されません。

🔍 露出補正を設定したときは

露出補正(**▼**59) とブラケティングを同時に設定した場合は、補正量が加算されます。

② ブラケティング表示について

「ブラケティング」を「ON」に設定すると、BKT (ブラケティング) アイコンが液晶モニタに表示されます。「ブラケティング」を「WB-BKT」に設定すると、③-BKT (ホワイトバランスブラケティング) アイコンが液晶モニタに表示されます。



😠 彩度調整

(オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「彩度調整」 を選択して(圏 92)、▶を押します。

記録する画像の色の鮮やかさを変更できます。



次の3種類から選択して⑩を押します。

設定	内容
⊛+1 彩度+ 1	彩度を鮮やかにします。画像をプリンタで直接出力する場合に 適しています。
⊛±0 標準 (初期設定)	標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定をおすすめします。
⊛-1 彩度- 1	彩度を抑えます。画像をパソコンで加工する場合などに適しています。

◎ 彩度調整について

「彩度調整」を「標準®±0」以外に設定すると、彩度調整 アイコンが液晶モニタに表示されます。



〔+〕AF(オートフォーカス)エリア選択

(オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「AF エリア選択」を選択して(▼92)、▶を押します。

ピントを合わせるときの、AF エリアの選択方法を 設定します。

次の3種類から選択して®を押します。



設定	内容	
(■) オート (初期設定)	5つの AF エリアのうち、最もカメラに近い被写体がある AF エリアをカメラが自動的に選択してピントを合わせます。シャッターボタンを半押しすると、カメラが選択した AF エリアが液晶モニタに表示されます。ピント合わせをカメラまかせにして、気軽に撮影したい場合に適しています。	COMMONN GAUTO [8] AFIUP
^[□] マニュアル	選択可能エリア内の 99ヶ所の AF エリアから、撮影者が選択してピントを合わせます。AF エリアは、マルチセレクターの ◀、▶、▲または ▼ を押して選択(移動)します。比較的動きの少ない被写体が画面中央にない場合に適しています。操作方法については「「AF エリア選択」を「マニュアル [v] 」に設定した場合」(图 111)をご覧ください。	「
(=) 中央	中央の AF エリアのみを使用してピントを合わせます。被写体が中央にない場合は、AFロック(图 110)を使用してピントを合わせます。	AF I I SI AF I J P

- ピントが合うと、選択された AF エリアが緑色で表示されます。
- ピントが合わない場合は AF エリアが赤く点滅します。
- 「オート □」に設定している場合は、シャッターを半押しするまで AF エリアは表示されません。


✓ AF エリア選択についてのご注意

- ・ アシスト機能付きシーンモード(圏41)またはシーンモード(圏47)では、各モードに適した「AF エリア選択」のモードをカメラが自動的に設定します。
- ・動画モードのときは、中央の AF エリアを使用してピントを合わせます。「AF エリア選択」を設定することはできません。
- セットアップメニューの「モニタ設定」で「モニタ表示設定」(図 133) を「モニタ OFF」に設定したり、電子ズーム(図 32) が作動している間は AF エリアの選択はできません。中央の AF エリアが使用されます。

シャッターボタンを半押しすると、フォーカスエリアの被写体にピントが合います。そのまま半押しを続けると、ピントと露出はそのまま固定(AF ロック)されます。AF ロックは構図を工夫したい撮影や、オートフォーカスが苦手な被写体(图 35)の撮影などに便利です。ここでは、「AFエリア選択」(图 109)を「中央[•]」に設定した場合の AF ロックの操作方法を説明します。









1 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。 写したいものが画面の中央になるようにカメラを向け、 シャッターボタンを半押しします。


2 AF ランプを確認します。

ピントが合うと、ファインダーの横の AF ランプおよび液晶モニタの上にある AF 表示が点灯し、AF エリアが液晶モニタに緑色で表示されます。

- シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定されます。
- 3 シャッターボタンを半押ししたまま構図を変えます。
 - ・カメラから被写体までの距離を変えないでください。被 写体との距離が変わった場合は、いったんシャッターボ タンから指を離し、ピントを合わせ直してください。
- 4 シャッターボタンを押し込んで撮影します。

「AFエリア選択」を「マニュアル回」に設定した場合

選択可能エリアから任意の AF エリアを選択することができます。



「マニュアル」を選択すると、AFエリア選択ガイドと選択可能エリアが表示されます。



マルチセレクターの \P 、 \P 、 \P または \P を 押して、ピントを合わせたい被写体に重なるように AF エリアを移動させます。

I SM MORM

• 移動できる方向のAFエリア選択ガイド が表示されます。








シャッターボタンを半押しすると、AF エリアの被写体にピントが合います。AF エリアが緑色で表示されます。

半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタンを深く押し込み、撮影します。

・ 撮影後に、再度 AF エリアを移動するには、® を押して AF エリア選択ガイドを表示します。

√ 「マニュアル[□]」で撮影するときのご注意

AF エリアが選択状態の場合は、スピードライトモード(**図** 54)、露出補正(**図** 59)、マクロモード(**図** 58)、セルフタイマーモード(**図** 56)は設定できません。**図** を押して AF エリアの選択状態を解除してから各モードの設定を行ってください。各モードを設定したあと、AF エリアを変更したいときは再度**の** を押してください。



I → AF-MODE (オートフォーカスモード)

(オート撮影)モードのときにMENUボタンを押し、「AF-MODE」を選択して(▼92)、▶を押します。

液晶モニタが点灯しているときのオートフォーカスの方式 (AF モード) を常時 AF またはシングルAF に切り換えることができます。(液晶モニタが消灯しているときは、設定にかかわらずシングル AF になります。)



次の2種類から選択して®を押します。

設定	内容	
\$-AF シングル AF (初期設定)	シャッターボタンを半押ししている間のみAFによるピント合わせを行い、ピントが合うと AFロックを行います。	
C-AF 常時 AF	シャッターボタンの操作にかかわらず、常にピント合わせを繰り返します。動きのある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しするとピントを固定 (AF ロック) します。	

✓ AF-MODE についてのご注意

AF モードにかかわらず、被写体にピントが合っていなくてもシャッターがきれますので、撮影時に AF ランプ、AF エリアまたは AF 表示の点灯をご確認ください。

✓ AF-MODE の設定について

撮影メニューの「AF-MODE」は (オート撮影) モード時の設定です。動画撮影時の AF モードには反映されません。動画撮影時の AF モードは動画メニューの [AF-MODE] (▼64)で設定してください。

NR ノイズ除去

●● (オート撮影)モードのときにMENU ボタンを押し、「ノイズ除去」を選択して(**※** 92)、▶を押します。

シャッタースピードが低速になると、画像にノイズが入る場合があります。暗いところなどで撮影する場合、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、このノイズを軽減させることができます。

「自動 ON または「OFF」を選択して®を押します。



設定	内容	
NR 自動 ON	ノイズが発生するような遅いシャッタースピードになると、ノイズ除去が機能します。撮影開始から内蔵メモリ/SDカードへの画像の記録時間が通常より長くなります。	
次 OFF (初期設定)	ノイズ除去は機能しません。	

✓ ノイズ除去を設定したときの制限

次の場合、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定しても「ノイズ除去」は機能しません。

- 「BSS」が「ON」のとき(図102)
- 「ブラケティング」が「ON」または「WB-BKT ■」のとき(■107)
- 「連写」が「連写□」、「サーキュラー連写面」、「マルチ連写■」のとき(▼100)

「ISO 感度設定」(図 106)を上げたときにも、撮影画面上にノイズが生じることがあります。このような場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、ノイズが発生するような遅いシャッタースピードになったときにノイズを自動的に軽減します。

② ノイズ除去表示について

「ノイズ除去」を「自動 ON」に設定すると、**NR** (ノイズ除去) アイコンが液晶モニタに表示されます。



再生メニュー

(再生メニューについて)

再生メニュー一覧

再生メニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	
プリント指定	DPOF対応プリンタでプリントする画像を選択し、プリント 枚数やプリント時に書き込む撮影情報、日付を設定します。	82
スライドショー	行います。	
削除		
プロテクト設定	不用意に画像を削除しないように、画像にプロテクト(保護)をかけます。	120
転送マーク設定	撮影した画像に設定されている転送設定を変更できます。	
スモール ピクチャー	撮影した画像から小さいサイズの画像を作成します。	123
画像コピー	内蔵メモリの画像を SD カードに、または SD カードの画 像を内蔵メモリにコピーします。	124

再生メニューの表示方法



ボタンを押します。

・ 液晶モニタに再生画面が表示されます。




MENU ボタンを押すと、再生メニューが表示されます。

- マルチセレクターの▲または▼を押し、設定したいメニュー項目を選択して、▶を押します。
- ・ 再生メニュー画面を終了して再生画面 に戻るには、MENU ボタンを押します。

車生メニューをアイコン表示する

セットアップメニューの「メニュー切り 替えしから「アイコンタイプ」を選択す ると(₩146)、再生メニューの全項目 を一画面にアイコンのみで表示するこ とができます。



文字タイプ

アイコンタイプ

🔍 再生メニューのヘルプを表示する

再生メニューを表示しているときに**②**♀(**T**) ボタンを押すと、現在 選択中のメニュー項目に関する説明が表示されます。

- ヘルプの表示中に再生メニューの選択画面に戻るには (2) (T) ボ タンを押します。
- 再生画面に戻るにはMENUボタンを押します。



🖳 スライドショー

再生モードのときに MENU ボタンを押し、「スライドショー」を選択して(1 14)、 ▶を押します。

画像を約3秒間隔で順番に再生する、スライドショーを行います。

- フォルダ番号の小さい順にフォルダ内の画像をファイル番号順に再生します。
- スライドショーの再生時間は最長30分です。



マルチセレクターの▲または▼を押して、「開始」を選択します。



スライドショーの再生中は次の操作が可能です。

機能	ボタン	内容	
一時停止		スライドショーが一時停止し、画面 上にメニューが表示されます。スラ イドショーを再開するには「再開」 を選択して®を押します。スライ ドショーを終了するには「終了」を 選択して®を押します。再開する ときは、表示しているコマから再開 します。一時停止中のコマ送り、コマ戻しはできません。	
コマ送り		▶ を押すとコマ送りします。押し続けると早送りします。	
コマ戻し		◀を押すとコマ戻しします。押し続けると巻き戻します。	
終了	MENU	スライドショーを終了して再生モードに戻ります。	

√ 内蔵メモリの画像について

内蔵メモリとSDカードの画像を同時に再生することはできません。内蔵メモリに記録された画像は、次のどちらかの方法で再生してください。

- ・ SD カードを取り出して (₩24) から再生する。
- ・ 内蔵メモリの画像を SD カードにコピーして再生する (₩ 124)。

✓ スライドショーを自動的に繰り返し再生するには

スライドショー開始画面 (手順 1) で▲または▼を押して「エンドレス」を選択し、∞を押します。「エンドレス」の前の□ に ✔ が入ります。

- 解除するにはもう一度®を押して√を外します。
- 「開始」を選択して®を押すとスライドショーを開始します。



- 「エンドレス」設定にしても、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに 30 分経過すると、オートパワーオフ機能により液晶モニタが消灯し、さらに 3 分経過すると、自動的にカメラの電源が OFF になります。
- 動画は1フレーム目のみ表示されます。

一 削除

再生モードのときにMENU ボタンを押し、「削除」を選択して (▼ 114)、▶を押します。

選択した画像またはすべての画像を内蔵メモリ/ SD カードから削除できます。

- SDカードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリ内の画像が削除されます。
- SD カードをカメラにセットすると、SD カードの画像が削除されます。

設定	内容	
☆ 削除画像選択	選択した画像を削除します。	
全画像削除	内蔵メモリまたは SD カードに記録されているすべての画像を削除します。	

☆選択した画像を削除する(削除画像選択)



マルチセレクターの▲または▼を押して、「削除画像選択」を選択します。





- ▶ を押すと、削除画像選択画面に切り換わります。◀または▶を押して、削除したい画像を中央に表示させます。
- 削除をキャンセルする場合は、MENUボタンを押します。







- ▲(ON)を押すと、選択した画像が削除する画像に設定されます。設定された画像には而アイコンが表示されます。
- 手順 2、3 を繰り返して、削除する画像を選択します。
- 削除の設定を解除するときは、面が表示された画像を選択し、▼(OFF)を押して面アイコンを消してください。







- ※を押すと、削除確認画面が表示されます。
 ▼を押して「はい」を選択し、※を押すと削除されます。
- 「いいえ」を選択し、®を押すと画像は 削除されずに再生メニューに戻ります。

∜☆すべての画像を削除する(全画像削除)

内蔵メモリまたは SD カードどちらかの画像をすべて削除します。






マルチセレクターの▲または▼を押して、「全画像削除」を選択します。







- ▶ を押すと、削除確認画面が表示されます。
- ▼を押して「はい」を選択し、®を押す と削除されます。
- 「いいえ」を選択して®を押すと、画像は削除されずに再生メニューに戻ります。

- 削除した画像は元に戻すことはできませんのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- **○・**アイコンが表示されている画像は、プロテクト(保護)設定されているので削除されません(**図** 120)。

再生モードのときにMENU ボタンを押し、「プロテクト設定」を選択 して(114)、▶を押します。

内蔵メモリ/ SD カードに記録されている画像を誤って削除しないようにプロテクト(保護)設定できます。





マルチセレクターの ◀ または ▶ を押して、 プロテクト設定したい画像を中央に表示さ せます。

プロテクト設定をキャンセルする場合は、MENU ボタンを押します。







- ▲(ON)を押すと、選択した画像をプロテクト設定します。プロテクト設定した画像には◆・・アイコンが表示されます。
- 手順 1、2 を繰り返して、プロテクト 設定する画像を選択します。
- プロテクト設定を解除する場合は、解除したい画像を選択して▼(OFF)を押し、○¬アイコンを消してください。





⊗を押すと、選択した画像がプロテクト
設定されます。

√プロテクト設定についてのご注意

プロテクト設定された画像は削除できなくなります。ただし、内蔵メモリ/SDカードを初期化すると、プロテクト設定された画像を含むすべての画像が消去されますのでご注意ください(図 142)。

∅ プロテクト表示

プロテクト設定した画像には再生時にプロテクトアイコンが表示されます。



🕢 転送マーク設定

再生モードのときにMENU ボタンを押し、「転送マーク設定」を選択 して(图 114)、▶を押します。

PictureProject がインストールされたパソコンとカメラを付属の USB ケー ブル UC-E6 で接続して、カメラの (転送 **ル**) ボタンで画像を転送すると、 転送設定された画像がパソコンに転送されます。

転送マーク設定を使用して、撮影した画像の転送設定を変更できます。 次の3種類から選択して®を押します。

設定	内容	
♪ 全ON	全画像の転送を設定します。	
全 OFF	全画像の転送設定を解除します。	
■■■ 複数画像選択	転送する画像を選択します。	

- 転送設定できる画像は999コマまでです。999コマを超える画像を転送する場合は、 PictureProject ソフトウェアを使用してすべての画像を一括で転送してください。詳しくは PictureProiectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。
- E7900/E5900 以外のニコン製デジタルカメラで転送設定した SD カードを挿入しても 転送設定は認識されません。E7900/E5900で再度転送設定してください。

- 転送設定された画像には、再生時に (転送) マークが表示されます。
- セットアップメニューの「転送設定」が「ON」(初期設定)の場合は、撮影した画像すべ てが転送設定されます(**W** 144)。






サムネイル再生モ

■■ 転送する画像を選択する(複数画像選択)





WENU 終了 ON 決定







▶ を押すと、転送マーク設定の画像選択 画面に切り換わります。







- ◀または ▶ を押して、転送したい画像を 中央に表示させます。
- は、MENU ボタンを押します。







- ▲(ON)を押すと、選択した画像が転送 する画像に設定されます。設定された画像 転送画像選択をキャンセルする場合 には (転送) マークが表示されます。
 - 手順3、4を繰り返して、転送する画 像を選択します。
 - 設定を解除する場合は、解除したい画像 を選択して▼(OFF)を押し、**(**転 送)マークを消してください。







のを押すと、選択した画像が転送設定さ れます。

🎦 スモールピクチャー

再生モードのときにMENU ボタンを押し、「スモールピクチャー」を 選択して(🖥 114)、▶を押します。

撮影した画像から小さいサイズの画像を作成できます。再生モードでスモールピクチャーを作成したい画像を表示して、再生メニューのスモールピクチャーの設定画面から次の画像サイズを選択します。

サイズ(ピクセル)

内容

[■640 × 480 テレビでの表示に適しています。

□320 × 240 ホームページでの使用に適しています。読み込みに要する時間が 短く済みます。

□ 160 × 120 電子メールに添付した場合に、送信·受信に要する時間が短く済みます。



▲ または▼ を押して、スモールピクチャーで作成する画像のサイズを選択し、® を押すと確認画面が表示されます。



- ▼を押して「はい」を選択し、®を押すと スモールピクチャーが作成されます。
- 「いいえ」を選択して®を押すと、ス モールピクチャーは作成されません。
- 作成されたスモールピクチャーは、BASIC(JPEGで約 1/16に圧縮)で保存されます。
- ファイル名は、先頭文字「SSCN」に新規のファイル番号(画像記録フォルダ内にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前(拡張子は、JPG)となります。
 例:SSCNO015JPG
- サムネイル表示にすると、スモールピクチャーはグレーの枠で囲まれて表示されます。

√ スモールピクチャーを作成する場合のご注意


- トリミング(圏70)、スモールピクチャーおよびD-ライティング(圏71)で作成した画像からスモールピクチャーを作成することはできません。
- ・ 内蔵メモリ/SDカードに充分な空き容量がない場合はスモールピクチャーを作成できません。
- スモールピクチャーの拡大表示はできません。
- E7900/E5900以外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の動作は保証しておりません。

再生モードのときにMENU ボタンを押し、「画像コピー」を選択して (▼114)、▶を押します。

内蔵メモリの画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモリへ コピーできます。

設定	内容		
⋒→[^]	内蔵メモリに記録されている画像をSDカードへコピーします。コピーしたい画像を選択してコピーしたり、内蔵メモリのすべての画像をコピーすることができます。		
^] →™	SD カードに記録されている画像を内蔵メモリへコピーします。 ピーしたい画像を選択してコピーしたり、SD カードのすべての 像をコピーすることができます。		

■□□ 選択した画像をコピーする(選択画像コピー)



マルチセレクターの▲または▼を押し∥「選択画像コピー」が選択されていること て、画像のコピー方向(上表参照)を選択 | を確認し、▶を押すとコピー画像選択画 し、▶ を押します。



面が表示されます。







- **◀**または ▶ を押して、コピーしたい画像 を中央に表示させます。
- コピー画像選択をキャンセルする場合は、MENU ボタンを押します。







- ▲ (ON)を押すと、選択した画像がコピーされる画像に設定されます。設定された画像にはPDアイコンが表示されます。
- 手順 3、4 を繰り返して、コピーする 画像を選択します。
- コピーの設定を解除するときは、解除 したい画像を選択して▼(OFF)を押し、日アイコンを消してください。







⊗を押すと、コピー確認画面が表示されます。







- ▼を押して「はい」を選択し、®を押すと 選択した画像がコピーされます。
- 「いいえ」を選択して®を押すと、画像はコピーされずに再生メニューに戻ります。

■■■ すべての画像をコピーする







マルチセレクターの▲または▼を押して、画像のコピー方向(**図**124)を選択し、▶を押します。








マルチセレクターの▼を押して、「全画像 コピー」を選択します。







▶ を押すと、コピー確認画面が表示されます。







- ▼を押して「はい」を選択し、®を押す と内蔵メモリまたは SD カードに記録さ れているすべての画像がユピーされます。
- 「いいえ」を選択して®を押すと、画像はコピーされずに再生メニューに戻ります。

- 選択画像コピーのときは、コピー先にすでに作成されているフォルダ内に選択した画像が コピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きいファイル番号+1からの連番で、 ファイル名が付きます。
 - 例: コピー元メモリのファイル番号の最大値が32 (DSCN0032.JPG)、コピー先メモリのファイル番号の最大値が18 (DSCN0018.JPG) の場合
 - コピーした画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。
 - 全画像コピーのときは、内蔵メモリ/SDカードの全画像がフォルダごとコピーされます。フォルダ名は、新規のフォルダ番号(コピー先にある最大の番号に 1を加えた番号)を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成できないときは、コピーは実行されず、エラーメッセージが表示されます。
- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラーメッセージが表示されます。コピー先に収まり切らなかった画像はコピーされません。
- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEG、MOV、WAVです。これ以外の形式の画像ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像の画像コピーはできません。

✓ 画像のプリント指定 (DPOF プリント設定) について

「プリント指定」(DPOF プリント設定)を行った画像をコピーした場合、「プリント指定」 (DPOF プリント設定)の情報はコピーされません。

セットアップメニュー

セットアップメニューについて

セットアップメニュー一覧

セットアップメニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	\mathbb{R}
オープニング画面	カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニタに表示されるオープニング画面を選択します。	
日時設定	カメラに内蔵された時計の日時を設定します。	
モニタ設定	撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。 AF 補助光を自動的に発光させるか、OFF にするかを設定します。 カメラの設定音の ON / OFF や、シャッター音、オープニング音の音量を設定します。 5世 手ブレ確認を行うかどうかを設定します。 バッテリー節約のため、液晶モニタが自動的に消灯するまでの時間を設定します。 内蔵メモリまたは SD カードを初期化します。 カメラに表示する言語を設定します。	
デート写し込み		
AF 補助光		
操作音		
手ブレお知らせ		
オートパワーオフ		
メモリ/カードの 初期化		
言語 / LANGUAGE		
インターフェース	USB 通信方式とビデオ出力形式を設定します。	143
転送設定	転送設定 撮影する画像をパソコンに転送できるように、撮影前に 設定します。	
設定クリア	カメラに設定された各種機能を初期設定にリセットします。	145
メニュー切り替え	替え 撮影、動画、再生、セットアップ各メニューの表示方法 を設定します。	
バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。	146

セットアップメニューの表示方法



モードダイヤルをSETUPに合わせます。

液晶モニタにセットアップメニューが表示されます。



- ▲または▼を押し、設定したいメニュー 項目を選択して、▶を押します。
- セットアップメニュー画面を終了するには、モードダイヤルをほかのモードに切り換えるか、 (■ (再生) ボタンを押し再生モードに入ります。

セットアップメニューをアイコン表示する

セットアップメニューの「メニュー切り替え」から「アイコンタイプ」を選択すると(図146)、セットアップメニューの全項目を一画面にアイコンのみで表示することができます。







マタイプ アイコンタイプ

② セットアップメニューのヘルプを表示する

セットアップメニューを表示しているときに **②** ♀ (**T**) ボタンを押すと、現在選択中のメニュー項目に関する説明が表示されます。



Nikon オープニング画面

モードダイヤルを ミビ゙レレ゚ に合わせ、「オープニング画面」を選択して (128)、▶を押します。

カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニタに表 示されるオープニング画面を選択します。



次の4種類から選択して®を押します。				
設定	内容			
なし	カメラの電源を ON にしても、オープニング画面は液晶モニタに表示されず、そのまま撮影画面になります。			
Nikon	カメラの電源を ON にしたとき、右のようなオープニング画面が液晶モニタに表示されます。	Nikon COOLPIX		
アニメーション(初期設定)	カメラの電源を ON にしたとき、右のよう なオープニングアニメーションが液晶モニ タに表示されます。	COOLPIX		
撮影した画像	内蔵メモリ/SDカードの画像から、オープニング画面を選択できます。 1 [撮影した画像」を選択し、®を押すと「画面の選択」画面が表示されます。 2 マルチセレクターの ◀または ▶ で画像を選択します。 3 ®を押します。 内蔵メモリの画像を選択したいときは、SD	画像の選択 2005.05.01 12:00 2 4 ISSU 関る 必決定		

カードをカメラから取り出してください。

√「撮影した画像」でスモールピクチャーまたはトリミング画像を選択する場合

- ・ スモールピクチャー (₩ 123) を選択する場合は、 640 × 480 のみ設定可能です。
- トリミング画像(370)を選択する場合は、640×480以上の画像のみ設定可能です。

「撮影した画像」でオープニング画面を選択した場合

オープニング画面メニューの「撮影した画像」で、すでに画像を登録している場合、画像を変更するかどうかを確認する画面が表示されます。変更する場合は「はい」を選択し、®を押します。変更しない場合は「いいえ」を選択し、®を押してください。



② 日時設定

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「日時設定」を選択して(**図 128)、** ▶ を押します。

カメラに内蔵された時計のタイムゾーンと日時を 設定します。また、自宅のタイムゾーンを訪問先の タイムゾーンの日時に変更することもできます。



日時

通常使用する日付と時刻を設定します。詳しくは「日付と時刻を設定します」 (■27)をご覧ください。

ワールドタイム

使用する日時のタイムゾーンを設定します。

通常は自宅(♠)を選択してタイムゾーンを設定 します。

訪問先(→)を選択すると、自動的に自宅との時差を算出して、選択した地域の日付と時刻に日時設定されます。時差のある地域でカメラを使用するときに使用します。



自宅および訪問先の選択 アイコン(●)の方が選択 されています)







マルチセレクターの▲または▼を押して、自宅または訪問先のタイムゾーンを選択します。

- 自宅のタイムゾーンを使用する場合は、は、を選択して®を押します。
- 訪問先の時間に変更したい場合は、★を選択して®を押します。
- 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を 選択して∞を押すと、□が™になり ます。







▶ を押すと、世界地図画面が表示されます。







◀または▶を押してタイムゾーン(都市 名)を選択し、∞を押します。 タイムゾーンが設定されます。

時差は1時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、「日時」(**图**27、131)で設定してください。

ダ タイムゾーンと時差について

タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。


タイムゾーン(都市名)	時差
Tokyo, Seoul	0
Beijing, HK, Singapore	-1
Bangkok, Jakarta	-2
Colombo, Dhaka	-3
Islamabad, Karachi	-4
AbuDhabi, Dubai	-5
Moscow, Nairobi -6	
Athens, Helsinki	-7
Madrid, Paris, Berlin	-8
London, Casablanca	-9
Azores	-10
Fernando de Noronha	-11
BuenosAires, SaoPaulo	-12
Caracas, Manaus	-13

時差
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
+3
+2
+1

グワールドタイム表示

「ワールドタイム」で「訪問先」を選択すると、今アイコンが液晶モニタに表示されます。

撮影画像には設定した訪問先の日時が記録されます。



^{*} 夏時間を設定した場合

[□] モニタ設定

モードダイヤルをメビリ に合わせ、「モニタ設定」 を選択して (**፮** 128)、▶を押します。

液晶モニタの表示と画面の明るさを設定します。



モニタ表示設定

「モニタ表示設定」を選択してマルチセレクターの▶を押し、次の 5 種類から選択して∞を押します。

設定	内容	液晶モニタの表示
情報 ON (初期設定)	撮影・再生の際、液晶モニタに撮影情報や操作ガイドを表示します。	
情報 AUTO	撮影・再生の際、液晶モニタに撮影情報や操作ガイドを表示し、5 秒後に自動的に情報表示が消えます。操作を行うと再び撮影情報を表示します。	CENTROPIN SAUTO (8)
情報 OFF	情報表示や操作ガイドを非表示にします。	
方眼+情報 AUTO	● (オート撮影) モードのときに液晶モニタに方眼を表示します。撮影情報や操作ガイドは「情報 AUTO」になります。ほかのモードでは「情報 ON」の場合と同じになります。	CENTRAL SAUTO 8
モニタ OFF	● (オート撮影)モードのときだけ液晶モニタを消灯します。そのほかのモードでは「情報 ON」と同じ表示になります。 ・撮影するときはファインダーを使用します。 AF エリアが「中央[•]」に、AF モードが「シングル AF S・AF」に設定されます。 ・節電モードになるため、ピントが合うまでの時間が点灯時に比べ若干遅くなります。	

画面の明るさ

液晶モニタの明るさを5段階に調整します。 「画面の明るさ」を選択してマルチセレクターの▶を 押すと、明るさの調整画面が表示されます。 画面上に表示される画像の明るさを目安にしなが ら、マルチセレクターの▲または▼を押して選択 し、∞を押して決定します。



| デート写し込み

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「デート写し込み」を選択して (128)、▶ を押します。

撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。 デート写し込みを設定すると、日付と時刻は画像に 直接写し込まれますので、DPOFに対応していない プリンタでも日付と時刻入りの画像をプリントで きます。



日付と時刻は撮影と同時に画像の右下に写し込まれます。撮影後に写し込むことはできませんのでご注意ください。

設定	内容
OFF (初期設定)	日付、時刻のどちらも写し込みません。
年・月・日	画像上に日付のみを写し込みます。
Ⅲ図 年・月・日・時刻	画像上に日付と時刻の両方を写し込みます。
[[2]3 誕生日カウンター	登録日から撮影日までの経過日数を写し込みます。

☑ 日付、時刻の写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時は画像から消すことはできません。
- •「日時設定」(**图**27、131)で日時を設定していない場合、デート写し込みは選択できません。
- 次の設定で撮影を行う場合、「デート写し込み」機能は自動的にキャンセルされます。 撮影メニューの「連写」(▼100)、「サーキュラー連写」(▼100)、「マルチ連写」(▼100)、 「BSS」(▼102)、「ブラケティング」(▼107)、「WB-BKT(ホワイトバランスブラケティング)」(▼107)、スポーツアシストモード・マ(▼45)の「スポーツ」、「スポーツ観戦」、シーンモードの「ミュージアム」(▼50)、「パノラマアシスト」(▼52)、動画モード(▼65)
- ・ 画像サイズ(図95)が「TV(640×480)」に設定されている場合、写し込まれた日時が読みづらい場合があります。画像サイズは「「PC(1024×768)」以上に設定することをおすすめします。
- ・ 年、月、日の表示順序は、「日時設定」(27、131)で選択した表示順序と同じになります。
- 再生メニューの「プリント指定」(™82)の設定に関係なく、写し込まれた日時はプリントされますので、DPOF に対応していないプリンタでもプリントされます。「プリント指定」による日付設定との違いについては、84ページをで覧ください。

○ デート写し込み表示

「デート写し込み」を「OFF ■」以外に設定すると、設定したデート写し込みアイコンが液晶モニタに表示されます。



誕生日カウンター

日付を登録し、その日付から撮影日までの日数を画 像上に写し込みます。

登録日が撮影日より前の場合は、経過日数が写し込 まれます。

登録日が撮影日より後の場合は、先頭に▲マークが つき、登録日までの日数が写し込まれます。



設定	内容
日付登録	誕生日カウンターの設定画面で▲または▼を押して日付登録の項目を選択し、▶を押して日付登録画面を表示します。登録日を設定します。3日分登録できます。日付登録画面でマルチセレクターの▲または▼を押して未入力または変更する番号を選択し、▶を押します。
	日付設定画面が表示されるので、日付を設定します。日付設定の方法は、「日付と時刻を設定します」(127)と同じです。 1910年1月1日~2037年12月31日の範囲で設定できます。 日付登録の画面で日付登録番号を選択して®を押すと、写し込む登録日が決定します。
表示選択	誕生日カウンターの設定画面で▲または▼を押して表示選択の項目を選択し、▶を押して表示選択画面を表示します。写し込む日数のタイプを選択します。マルチセレクターの▲または▼を押して表示形式を選択し、®を押します。

/ 誕生日カウンター表示

誕生日カウンターを設定した場合には、撮影時に誕生日カウンター アイコンと日付登録番号が表示されます。



∞決定

■D AF補助光

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「AF補助光」を選択して (**▼ 128)、▶を押します**。

このカメラは、AF 補助光を搭載しています。被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押しするとAF 補助光が自動的に照射されます。これは、被写体を照射することでオートフォーカスでのピントを合わせやすくするためのものです。AF 補助光の



発光を AUTO (初期設定) または OFF から選択し、®を押します。

設定	内容
ÆD AUTO (初期設定)	被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押しすると AF 補助光を自動的に発光し、被写体を照らしてオートフォーカスでのピントを合わせやすくします。
≚2 OFF	AF 補助光の発光を禁止します。 被写体となる人が AF 補助光をまぶしがる時、またはスピードライトの発光が禁止されている場所で AF 補助光も発光させたくない時に AF 補助光を OFF にすると、被写体が暗い場合でも AF 補助光は発光しません。ただし、この場合はピントが合わないことがあります。

✓ AF補助光が届く範囲

広角側:約0.4~2.4mまで、望遠側:約0.4~1.5mまで

次のような場合に「AF 補助光」を「AUTO」にして暗い被写体を撮影すると、AF 補助光が発光します。

- ・撮影メニューの「AFエリア選択」を「オート (画)」または「中央 (画)」に設定した場合。または「AFエリア選択」を「マニュアル (□)」に設定し、中央の AFエリアを選択した場合
- ポートレート
 でアシスト機能を使用せずに撮影する場合(₩42)
- 夜景ポートレート
 でアシスト機能を使用せずに撮影する場合(■46)
- クローズアップ・で撮影する場合
- ・パーティージ、海・雪崎、夕焼け盗、モノクロコピー□、逆光量、パノラマアシスト □で撮影する場合

モードダイヤルを ミビ「レワ に合わせ、「操作音」を選択して(**③** 128)、 ▶ を押します。

カメラの状態を知らせる設定音の ON/OFF、シャッター音またはオープニング音の音量を設定します。



		∞ 決定
設定	内容	
設定音	カメラの状態を知らせる設定音を「ON」または「OFF」から選択し、⊗を押します。次のようなときに、設定音が鳴ります。 ・モードダイヤルを切り換えたとき・撮影モードと再生モードを切り換えたとき・一次を押して選択が決定されたとき・バッテリーの残量がなくなったとき・内蔵メモリ/SDカードの状態によって撮影できないとき・エラーが起きたとき・	◎ 設定音 OFF ✓ ON
シャッター音	シャッター音の音量を「大」、「標準」、「OFF」から選択し、⊗を押します。「OFF」を選択すると、シャッターをきってもシャッター音は鳴りません。	【』シャッター音 【』 △ 大 「標準 OFF ⊗決定
オープニング音	カメラの電源をONにしたときのオープニング 音の音量を「大」、「標準」、「OFF」から選択し、 ®を押します。	(1) オープニング音(1) ▲ 1大大標準OFF(8) 決定

シャッター音について

次のような場合は、シャッター音の音量を「大」または「標準」に設定していてもシャッター音は鳴りません。

- 動画モードで撮影するとき(数61)
- スポーツモードで撮影するとき(数45)
- ・「連写」(**図**100) を「連写**□**」、「サーキュラー連写**両**」または「マルチ連写**□**」 に設定しているとき
- ・ 「BSS」を「ON」に設定しているとき (**3** 102)
- ・「ブラケティング」を「ON」に設定しているとき(**図** 107)

🚨 手ブレお知らせ

モードダイヤルを SETUP に合わせ、「手ブレお知らせ」を選択して (128)、▶を押します。

画像の撮影後に手ブレお知らせ画面を表示するかどうかを選択します。

「ON」を選択すると、手ブレの可能性が高い場合のみ、画像の撮影後に右図のような手ブレお知らせ画面が表示されます。

手ブレお知らせ画面では、「はい」を選択するとそのまま画像を記録し、「いいえ」を選択すると画像が削除されます。





✓ 手ブレお知らせが機能しない撮影モードについて

撮影メニューの連写□(図100)、サーキュラー連写 (図100)、マルチ連写■(図100)、BSS BSS(図102)、シーンモードのスポーツ (図45)、ミュージアム (図50)、打ち上げ花火※(図50)、パノラマアシスト□(図51)で撮影すると、「手ブレお知らせ」をONに設定しても「手ブレお知らせ」はありません。

🔍 手ブレ画像の確認について

撮影画像の手ブレ状態を確認してから削除するかどうか決めたい場合は、「はい」を選択して 一度画像を記録し、▶ ボタンを押してください。

② オートパワーオフ

モードダイヤルをstI IP に合わせ、「オートパワーオフ」を選択し て(圏 128)、▶を押します。

操作のない状態が続いたときにカメラの機能を停止 して、バッテリーの消耗を防ぎます。



設定	内容	
オートパワーオフ	オートパワーオフ機能が作動するまでの時間を30秒、1分(初期設定)、5分、30分から選択できます。オートパワーオフ機能の詳しい内容については26ページをご覧ください。	③ オートパワーオフ 30的 √ 1分 5分 30分 ∞決定
スリープモード	「ON」に設定して被写体の明るさに変化がない状態が続くと、オートパワーオフで設定している時間が経過しなくても、オートパワーオフ機能が作動します。スリープモードに入るまでの経過時間は、オートパワーオフが30秒または1分の場合には、30秒、5分または30分の場合には、1分です。	○ スリープモード ✓ OFF ON ⊗決定

゚血/宀 メモリ/カードの初期化

モードダイヤルを ミビエレア に合わせ、「メモリの初期化」または「カードの初期化」を選択して(▼ 128)、▶を押します。

内蔵メモリ/ SD カードを初期化(フォーマット) します。初期化すると、記録されているすべての データが削除されます。

- 内蔵メモリを初期化するときは、SD カードを取り出してください。
 - セットアップメニューの項目に「メモリの初期化」と表示されます。
- SD カードをカメラに装着すると、SD カードを初期化できます。セットアップメニューの項目に「カードの初期化」と表示されます。



設定		内容
の メモリの初期 (SD カード未装		内蔵メモリを初期化します。
初! カードの初期化 (SD カード装着時)	高速初期化	 新しいSDカードやE7900/E5900で初期化したSDカードを再度初期化する際に選択します。「高速初期化」を選択すると「標準初期化」に比べて初期化の処理時間が速くなります。 SDカードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力が落ちてくるため、カメラの性能を充分に活用できなくなります。定期的にSDカードを初期化することをおすすめします。
	標準 初期化	 E7900/E5900以外の機器で初期化したSDカードをE7900/E5900で使用する際に選択します。 「高速初期化」を行っても、「TV 再生 640★ (30 フレーム/秒)」の動画撮影時に記録速度が遅くなったり、連続して撮影できなくなったりした場合には、「標準初期化」を選択してください。







マルチセレクターの▲または▼で「高速 初期化」「標準初期化」のいずれかを選択 します。

- 初期化を行わない場合はマルチセレクターの ◀を押してください。セットアップメニューに戻ります。
- 内蔵メモリを初期化する場合はこの選択画面が表示されず、次の手順2からの操作となります。





□ カードの初期化カード内のデータは 全て削除されます よろしいですか? いいえ初期化する※決定

マルチセレクターの▲または▼で「初期 化する」を選択します。

- 初期化を行わない場合は「いいえ」を 選択して®を押してください。
- SDカードが挿入されていない場合は、「メモリの初期化」画面が表示されます。操作方法は「カードの初期化」画面と同じです。





カード初期化中

- ❸を押すと初期化が開始され、「カード初期化中」(内蔵メモリ初期化時は「メモリ初期化中」)というメッセージが表示されます。
- 初期化が終了すると、セットアップメニューに戻ります。

▼ 内蔵メモリ/ SD カード初期化のご注意

- SD カードの初期化は、カメラで行ってください。パソコンで初期化(フォーマット)を行うと、データの書き込み、読み出しなどに不具合が発生することがあります。
- ・「メモリ初期化中」や「カード初期化中」のメッセージが液晶モニタに表示されている間は、カメラの電源を OFF にしたり、バッテリーや SD カードを取り出したりしないでください。
- 初期化すると、プロテクト設定(▼120)されている画像も含めて、内蔵メモリまたは SDカード内のすべての画像が削除されます。初期化する前に保存したい画像をパソコンに 転送してください(▼76)。

🔍 「高速初期化」と「標準初期化」(SD カード)

- 「高速初期化」を選択すると、SD カード上のデータが記録されている領域のみを初期化します。
- 「標準初期化」を選択すると、データが記録されていない領域も含むメモリ全体が初期化されます。
- ・ バッテリーチェック (€□) が表示されている状態 (バッテリーの残量が少なくなっている状態)では、「標準初期化」を選択することはできません。「標準初期化」は、バッテリーの残量が充分な状態で行ってください。

► 言語 /LANGUAGE

モードダイヤルをSFTUP に合わせ、「言語 /LANGUAGE」を選択 して (▼ 128)、▶を押します。

メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を 選択します。「Deutsch (ドイツ語) | 、「English (英 語) |、「Español (スペイン語) |、「Français (フラン ス語)」、「Italiano (イタリア語)」、「Nederlands (オ ランダ語)」、「Svenska(スウェーデン語)」、「日本



語 | (初期設定)、「中文(**简体)**(簡体字中国語) |、「中文(繁體)(繁体字中国語) |、 「**計** (韓国語) から選択し、 を押します。

͡o∉ インターフェース(USB /ビデオ出力)

モードダイヤルをSETUPに合わせ、「インターフェース」を選択し て (3 128)、▶を押します。

USB

カメラとパソコンを接続して画像を転送したり、カ メラとプリンタを接続して画像をダイレクトプリ ントする前に USB 通信方式を選択します。「USB | を選択して ▶ を押し、USB 通信方法を選択します (**图** 77)。



ビデオ出力

ビデオの出力方式を選択します。「ビデオ出力」を 選択して▶を押し、テレビやビデオデッキなどの接 続先の機器に合わせて選択して∞を押します (\$75).



設定	内容
NTSC	NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方式です。
PAL PAL	PAL 方式に設定します。通常、欧州で使われている方式です。

◇ 転送設定

モードダイヤルをSTIIPに合わせ、「転送設定」を選択して (1割 128)、▶を押します。

PictureProject がインストールされたパソコンとカメラを付属のUSBケーブルUC-E6で接続して、カメラの⑩(転送♪) ボタンで画像を転送すると、転送設定された画像がパソコンに転送されます。セットアップメニューの「転送設定」が「ON」の場合は、撮影する画像すべてが転送設定されます。



設定	内容
◇√ ON (初期設定)	設定後に撮影するすべての画像や動画は自動的に転送設定され、 転送マーク ~ が表示されます。
OFF	設定後に撮影した画像や動画は転送設定されず、転送マーク

🔍 転送マーク設定

再生メニューの「転送マーク設定」(**121**)を使用して、画像に設定された転送設定を撮影後に変更できます。

🖸 設定クリア

モードダイヤルをSETIP に合わせ、「設定クリア」を選択して (圏 128)、▶を押します。

カメラにセットされた各種設定を初期設定にリセットします。

「はい」を選択して∞を押すと以下の設定項目がリセットされます。

リセットしない場合は、「いいえ」を選択して∞を押します。

C	設定クリア
	設定した項目を クリアしますか?
	いいえ
	はい
	∞決定

1T O O 9 0		
設定項目	初期設定	
え ポートレートモード	ポートレート	ŀ
▲ 風景モード	風景	ß
ঽ スポーツモード	スポーツ	#
☑ 夜景ポートレート	夜景	1
モード	ポートレート	
SCENE (シーンモード)	パーティー	Ä
動画設定	▶ # †∨	A
到凹及足	TV 再生 640 ★	A
AF-MODE(動画メニュー)	シングル AF	
電子式手ブレ補正	OFF	7
(E7900 のみ)	OH	=
スピードライト	AUTO	Ī
セルフタイマー	OFF	=
マクロモード	OFF	A
露出補正	± 0	=
画質	NORMAL	
画像サイズ(E7900)	⁻7 M	3
画像サイズ (E5900)	<u> </u>	
ホワイトバランス	オート	= -
測光方式	マルチ	-
連写	単写	4
BSS	OFF	,

設定項目	初期設定
ピクチャーカラー	標準
階調補正	オート
輪郭強調	オート
ISO 感度設定	オート
ブラケティング	OFF
彩度調整	標準
AF エリア選択	オート
AF-MODE(撮影メニュー)	シングル AF
ノイズ除去	OFF
オープニング画面	アニメーション
モニタ表示設定	情報 ON
画面の明るさ	3
デート写し込み	OFF
AF 補助光	AUTO
設定音	ON
シャッター音	標準
オープニング音	標準
手ブレお知らせ	ON
オートパワーオフ	1分
スリープモード	OFF
転送設定	ON
メニュー切り替え	文字タイプ

☑ ファイル名の連番を 0001 にリセットしたいときは

ファイル名の連番を 0001 にリセットするときは、内蔵メモリ/ SD カード内の画像をすべて削除(▼ 118)するか、内蔵メモリ/ SD カードを初期化(▼ 141)したあと、設定クリアを行ってください。

■ メニュー切り替え

モードダイヤルをstI IP に合わせ、「メニュー切り替え」を選択し て(圏 128)、▶を押します。

撮影、動画、再生、セットアップメニューそれぞれの第一階層(モードダイヤルやMENUボタンで最初に表示されるメニュー)の表示方法を、「文字タイプ
■」「アイコンタイプ□」のいずれかに設定できます。



Ver. バージョン情報

カメラのファームウェアバージョンを表示します。 **◆**を押すと、セットアップメニューへ戻ります。



E7900/E5900 には次の別売アクセサリーが用意されています。詳しくは 販売店にお問い合わせください。

リチャージャブルバッテリー	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5
バッテリーチャージャー	バッテリーチャージャー MH-61
AC アダプタ	AC アダプタキット EH-62A
ウォーターブルーフケース	ウォーターブルーフケース WP-CP4 E7900/E5900 用の水深約 40m まで使用可能な ウォーターブルーフケースです。

推奨SDカード一覧


次のSDカードが動作確認されております。

SanDisk 製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、256MB*、512MB、512MB*、1GB
東芝製	16MB、32MB、64MB、128MB、128MB*、256MB、 256MB*、512MB
Panasonic 製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB*、512MB*、1GB*

^{*10}MB/s の高速タイプ

AC アダプタキット EH-62A の接続について


別売 AC アダプタキットを使用すると、カメラにパソコンやプリンタを接続するときなど、長時間カメラをご使用になるときに家庭用コンセント (AC100V) から E7900/E5900 へ電源を供給することができます。 AC アダプタキットを取り付ける前に、カメラ本体の電源が OFF になっていることを確認してください。



バッテリーカバーとパワーコネクタカ バーを開け(①)、パワーコネクタ EP-62Aを挿入します(②)。


ACアダプタキットEH-62Aのパワーコネクタ EP-62A を「+」と「-」の方向に注意して、バッテリロックレバーをパワーコネクタの側面で押しながら、バッテリー室の中に挿入します。

付録



2 パワーコネクタをバッテリーロックレバーでロックします。

パワーコネクタにバッテリーロックレバーが 掛かるまで(③)しっかり押し込んでくださ い。



3 バッテリーカバーを閉じます。

パワーコネクタのコードがパワーコネクタカ バーの開口部から出るように注意して(④)、バッテリーカバーを閉じ(⑤)、矢印の方向に スライドさせます(⑥)。

これでカメラにパワーコネクタ EP-62A が装着されました。このあとの接続や使用上のご注意については、「AC アダプタキット EH-62A 使用説明書」をご覧ください。

AC アダプタキットの取り外しについて

カメラの電源を OFF にして、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 バッテリーカバーを開け、バッテリーロックレバーを押してパワーコネクタ EP-62A をまっ すぐ引き抜いてください。

(カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ/ファインダー

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、直接手で触らないようにご注意ください。ほこりや糸くずはブロアーで払います。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布でレンズのガラスの中心から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。

液晶モニタ

ほこりや糸くずはブロアーで払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラ本体

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使用した後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

注意: カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入り込むと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

※クリーニングの際、アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。

保管について

長期間カメラを使用しないときはバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前にカメラの電源が OFF になっていることを確認してください。

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください:

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- ・ 湿度が 60% を越える部屋

「カメラの取り扱い上のご注意

●強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。 故障の原因になります。 また、レンズに触れたり、レンズに無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサ ピついてしまい、修理費用が高額になるだけでな く、修理不能になることがあります。

●急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に 暖かいところや、その逆になるところ)にカメラ を持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障の 原因となります。カメラをバッグやビニール袋な どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し てください。

●強い電波や磁気を発生する場所で撮 影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しない場合があります。

●長時間、太陽に向けて撮影または放 置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は CCD の褪色・焼きつきを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが牛することがあります。

●保管する際には

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーを必ず取り出しておいてください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたって使用いただけるように、月に一度を目安にバッテリーを入れカメラを操作することをおすすめします。

●バッテリーや AC アダプタを取り外 すときは必ず電源 OFF の状態で行っ てください

電源 ON の状態で、バッテリーの取り出し、AC アダプタの取り外しを行うと、故障の原因となり ます。特に撮影動作中、または記録データの削除 中に前記の操作は行わないでください。

●液晶モニタについて

液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯ある いは常時点灯しない画素が存在することがあり ますが故障ではありません。予めご了承くださ い。記録される画像には影響はありません。

- 屋外では日差しの加減で液晶モニタが見えに くい場合があります。
- ・ 液晶モニタ画面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニタの故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、ブロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニタが破損した場合、ガラスの破損などでケガをするおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

●スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミア現象といいますが、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

●AF 補助光について

AF 補助光 (图 137) に使用されている LED (発光ダイオード) は以下の IEC 規格に準拠しています。

クラス 1 LED製品

IEC60825-1 Edition 1.2-2001

113録

「バッテリーの取り扱いについて

バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品を腐食したり、バッテリーが破裂したりする おそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。

●バッテリー使用トのご注意

- ・ バッテリーを電源として長時間使用した後 は、バッテリーが発熱していることがありま すので注意してください。
- 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭い などの異常や不具合が起きたときは、すぐに 使用を中止して、販売店またはニコンサービ スセンターに修理を依頼してください。

●撮影の前にバッテリーをあらかじめ 充電する

リチャージャブルバッテリー EN-EL5 で撮影の 際は、撮影前に、バッテリーを充電してくださ い。付属のリチャージャブルバッテリーは、ご購 入時にはフル充電されておりませんのでご注意 ください。

- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電 しないでください。バッテリー性能が劣化し ます。
- ・ 充電直後にバッテリーの温度が上がる場合が ありますが、性能その他に異常はありません。

●予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特 に、海外の地域によっては入手や充電が困難な場 合がありますので、ご注意ください。

●低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性 能が低下します。低温時に使用する場合は、バッ テリーおよびカメラを冷やさないようにしてく ださい。

●低温時には容量の充分なバッテリーを 使い、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメ ラが作動しない場合があります。低温時に撮影す る場合は、充分に充電されたリチャージャブル バッテリーを使用し、保温した予備のバッテリー を用意して暖めながら交互に使用してください。 低温のために一時的に性能が低下して使えな かったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合 があります。

●バッテリーの接点について

バッテリーの接点が汚れていると、接触不良で力 メラが作動しなくなる場合がありますので、ご注 意ください。

●バッテリーの残量について

電池残量がなくなったリチャージャブルバッテ リー EN-EL5 をカメラに入れたまま、何度も電 源スイッチの ON / OFF を繰り返すと、バッテ リーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。 電池残量がなくなったバッテリーは、充電してご 使用ください。

●リチャージャブルバッテリー EN-EL5 の保管について

- リチャージャブルバッテリー EN-EL5 をしば らく使用しない場合は、使い切った状態で保 管してください。
- 長期間保管する場合は、年に1回程度充電し た後、使い切った状態で保管してください。
- 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保 管してください。周囲の温度が 15~25℃ くらいの乾燥したところをおすすめします。 暑いところや極端に寒いところは避けてくだ さい。

●バッテリーの寿命について

- 充分に充電したにもかかわらず、リチャー ジャブルバッテリーEN-EL5 の使用期間が極 端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿 命です。新しいバッテリーをお求めください。
- 使用推奨期限の過ぎたCP1型リチウム電池は 使用しないでください。

●リチャージャブルバッテリー EN-EL5 のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用でき なくなったバッテリーは、再利用し ますので廃棄しないでリサイクル にご協力ください。端子部にテープ などを貼り付けて絶縁させてから、 ニコンサービスセンターやリサイ クル協力店へご持参ください。



Li-ion

液晶モニタに下記の警告メッセージが表示された場合は、修理やアフター サービスをお申し付けになる前に下記の対処方法をご確認ください。

液晶モニタの表示	原因	対処方法	\mathbf{R}
(点滅)	カメラの時計が設定され ていません。	日付と時刻を設定してください。	27
電池残量がありません	バッテリーの残量があり ません。	カメラの電源をOFFにしてバッテリーを交換してください。	21
[] (AF エリアの赤色点滅) AF ● (AF 表示の赤色点滅)	ピントを合わせることが できません。	シャッターを半押しして被写体と同じ距離 のものにピントを合わせ、そのまま構図を 元にもどして撮影してください。	110
٥	シャッタースピードが低 下して手ブレのおそれが あります。	スピードライトを使用するか、次の方法でカメ ラを安定させてください。 ・ 三脚を使用する ・ 安定した場所におく ・ 体に肘を付け脇を締めて、両手でしっか りとカメラを固定する	54 48 - 32
回 デブレレでいます 記録しますか? いいえ はい ※決定	撮影した画像は、手ブレ のおそれがあります。	「はい」を選択するとそのまま画像を記録し、「いいえ」を選択すると画像を記録せず破棄できます。手ブレお知らせ画面を表示しない設定もできます。	139
しばらくお待ちください 記録中 しばらくお待ちください	 画像の記録中にカメラの電源を OFF にしました。 画像の記録中に▶ボタンを押しました。 画像の記録中にモードダイヤルを切り換えました。 	画像の記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。	35
カードがロック されています	SD カードの書き込み禁 止スイッチが「Lock」 にセットされています。	SDカードの書き込み禁止スイッチの「Lock」 を解除してください。	24
このカードは 使用できません <u>**</u> カードに異常があります [*]	SD カードへのアクセス 異常です。	 動作確認済みのSDカードをご使用ください。 SDカードの端子部分が汚れていないかご確認ください。 電源を OFF にして、SD カードが正しく挿入されていることを確認してください。 	147 23

液晶モニタの表示	原因	対処方法	\mathbf{R}
割割化されていません初期化する いいえいいえ	SD カードが、E7900/ E5900 用に初期化され ていません。	マルチセレクターの▲を押して、「初期化する」を選択し、⊗を押してSDカードを初期 化するか、カメラの電源をOFFにして、適切 なSDカードに交換してください。	24 141
		画像モードを変更してください。	94
	画像を記録する空き容量 がありません。	・ 不要な画像を削除してください。	37 118
ソエロ球帯が生りません		• 新しい SD カードを挿入してください。	23
メモリ残量がありません	画像を転送するための通信情報を書き込む容量がありません。(カメラとパソコンを接続し、® (転送)ボタンを押した場合のみ)	タンを押してください。	118
	画像をコピーしようとし ましたが、コピー先のメ モリ容量が足りません。	 コピー先のメモリを初期化してください。 新しいSDカードに入れ換えるか、内蔵メモリ/SDカード内の不要な画像ファイルを削除してください。 	141 23 37 118
	画像の保存中にエラーが発 生しました。		_
画像を登録できません か または 「 (点灯)	ファイル番号のオーバー フローです。	新しいSDカードに入れ換えるか、内蔵メモリ/SDカードの不要な画像ファイルを削除してください。	23 37 118
	トリミングやD-ライティ ングができない、または スモールピクチャーを作 成できない画像です。	すでに編集された画像をさらに編集した り、動画を編集することはできません。	70 71 123
	オープニング画像に設定 できない画像を設定しま した。	画像サイズが320×240以下のスモール ピクチャーまたはトリミング画像は設定で きません。	130
動画記録できません	動画の保存中にエラー が発生しました。SD カードに動画を記 録するのに時間がか かっています。	SDカードを標準初期化してください。画像記録処理の速いSDカードに交換してください。	141 23 63
撮影画像がありません	内蔵メモリ/SD カード に撮影された画像が入っ	 撮影したにもかかわらず、このメッセージが表示される場合は、カメラの電源を OFFにして、再度 ON にしてください。 この現象が続く場合は、ニコンサービス センターにご連絡ください。 	25
	ていません。	 再生モードになっているときは、下ボタンを押して撮影モードに切り換え、画像を撮影してください。 	34
		内蔵メモリの画像を表示させたい場合は、SDカードを取り出してください。	24

液晶モニタの表示	原因	対処方法	\mathbb{R}
このファイルは 表示できません 表示可能な画像が ありません	バソコン、または他社の カメラで作成したファイ ルです。 SD カードまたは内蔵メ モリに E7900/E5900 で再生できる画像が入っ ていません。	撮影したカメラまたはパソコンで再生して ください。	_
このファイルは 削除できません	プロテクト設定された 画像を削除しようとし ました。	再生メニューで「プロテクト設定」を解除 してください。	120
自宅と訪問先が 同じタイムゾーンです	ワールドタイムの設定 で、自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定し ようとしました。	自宅と訪問先のタイムゾーンを再度確認 してください。自宅と訪問先のタイムゾー ンが同じであれば設定する必要はありま せん。	131
モードダイヤル位置がず れています	モードダイヤルが正し い位置にセットされて いません。	モードダイヤルを回して、モードダイヤル 左側の ◯ マークにいずれかのモードを セットしてください。	17
レンズエラー	レンズ駆動中にエラーが 発生しました。	カメラの電源を OFF にして、再度 ON にしてください。この現象が続く場合は、ニコンサービスセンターにご連絡ください。	26
	パソコンに画像転送中、イ ンターフェースケーブルの 接続が外れたか、SD カー ドか取り出されました。	パソコンのモニタに警告メッセージが表示された場合は、「OK」をクリックしてPictureProjectを終了してください。カメラの電源をOFFにしたあと、ケーブルを接続し直すか、SDカードを交換して、もう一度電源をONにして転送してください。	23 78
通信エラー 〜	パソコンが何らかの処理 を行っています。	パソコンのモニタに警告メッセージが表示された場合は「OK」をクリックし、パソコンの処理が終わるのを待ってから転送してください。	_
	で使用のパソコンの OS とカメラの USB 通信方 式の組み合わせでは、カメ ラの⊗ (転送 ♪)ボタ ンで転送できません。	カメラの電源を OFF にし、いったん USB ケーブルを外してセットアップメニューの 「USB」を変更し直したあと、パソコンと再度 接続してください。この操作で警告メッセー ジが消えない場合には、Picture Project の 転送ボタンをご使用ください。	76 78 80
転送マーキングされた 画像がありません <u> </u>	転送設定された画像がないときに®(転送 ~) ボタンでパソコンに画像を転送しようとしました。	 カメラとパソコンの接続を外し、少なくとも 1 枚以上の画像に転送設定を指定して、再度転送してください。 PictureProject の転送ボタンをご使用ください。 	78 79 80 121
転送エラー	画像転送中にエラーが発 生しました。	 カメラとパソコンが正しく接続されていること、およびパッテリーの残量が充分であることを確認してください。 AC アダプタキット EH-62A (別売) がしっかり接続されていることを確認してください。 	25 78

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
システムエラー	カメラの内部回路にエ ラーが発生しました。	カメラの電源を OFF にし、バッテリーを取り外します。 AC アダプタキットを使用している場合はアダプタキットを取り外します。 再度バッテリーを入れるか、 AC アダプタキットを取り付けて電源を ON にしてください。 システムエラーの表示が続く場合は、ニコンサービスセンターまでご連絡ください。	21
プリンタエラー プリンタを確認してください	ご使用のプリンタにエ ラーが発生しました。	プリンタの使用説明書をお読みになり、エラーの原因を取り除いてください。	ı

カメラが正常に作動しないときは、お買い上げの販売店やニコンサービスセンターにお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。

●デジタルカメラの特性について

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入れ直し、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテリーが熱くなっていることがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。AC アダプタキットをご使用時は、いったんカメラから取り外して再度カメラに取り付け、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでに記録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

こんなときは	ここをご確認ください	\mathbf{Q}
	カメラの電源が入っていません。液晶モニタがオフになっています。セットアップメニューの「モニタ設定」で「モニタ表示設定」が「モニタ OFF」に設定されています。	25 16 133
*BT-0-5	バッテリーが正しく装着されていません。またはバッテ リーカバーがしっかりと閉まっていません。	21
液晶モニタに何も映らない	バッテリーの残量がありません。AC アダプタキット EH-62A(別売)が正しく接続されていません。	25 147
	オートパワーオフ機能が作動しています。シャッターボタンを半押ししてください。	26
	USB ケーブルが接続されています。オーディオビデオケーブルが接続されています。	_
カメラの電源が 突然切れる	バッテリーの残量がありません。バッテリーの温度が低すぎます。	25 151
液晶モニタに画像 モードなど、カメ ラの撮影情報や画 像の情報が表示されない	撮影情報や画像情報を非表示に設定している可能性かめります。セットアップメニューの「モニタ設定」で「モニタ表示設定」が「情報 ON」に設定してあるか確認し	133
液晶モニタの画面がよく見えない	・ 周囲の光が明るすぎます。暗い場所に移動してください。・ 液晶モニタの明るさを調整してください。・ 液晶モニタが汚れています。	150 134 150

削録

こんなときは	ここをご確認ください	\mathbf{Q}
	カメラが再生モードになっています。バッテリーの残量がありません。	30 25
	 AF ランプが点滅しています:ピントを合わせることができません(液晶モニタ消灯時)。 スピードライトランプが点滅しています:スピードライ 	34 34
シャッターボタンを押し込んで	ジが表示されます:SDカードがE7900/E5900用に初	24 141
も撮影できない	期化されていません。液晶モニタに「カードがロックされています」というメッセージが表示されます:SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」にセットされています。	24 152
	・液晶モニタに「メモリ残量がありません」というメッセージが表示されます:内蔵メモリ/SDカードに画像を記録する空き容量がありません。	37 153
撮影した画像が 暗すぎる (露出不足)	 スピードライトが発光禁止になっています。 スピードライトが指などでさえぎられています。 被写体がスピードライトの光が届かない位置にあります。 露出補正値が低すぎます(-側)。 	54 32 55 59
撮影した画像が 明るすぎる (露出過度)	・ 露出補正値が高すぎます(+側)。	59
ピントが合わない	オートフォーカスが苦手な被写体です。AF補助光が「OFF」に設定されています。	35 137
画像がブレる	 撮影中にカメラが動きました。次の方法で再度撮影してください。 スピードライトを使用してください。 BSS(ベストショットセレクタ)機能を使ってください。 三脚を使用して、カメラを安定させてください(セルフタイマーを使うと効果的です)。 動画撮影の際は、「電子式手ブレ補正」を「ON」に設定してください(E7900のみ)。 	54 102 57 64
ノイズが発生し、 画像がザラつく	 シャッタースピードが遅すぎます。速いシャッタースピードで撮影するにはスピードライトを使用してください。 【 (夜景ポートレート)モード、 (砂川 (シーン)モードの (夜景)、 (トワイライト)が設定されている場合は、シャッタースピードが低速になるとノイズ除去機能が自動的に作動します。撮影状況に合わせてこれらのシーンモードに設定することをおすすめします。 	54 46 49

こんなときは	ここをご確認ください	\mathbf{a}
カメラをパソコンに接続時、または SD カードをカードリーダーやカードスロットに挿入したときに、	 カメラの電源が OFF になっています。 AC アダプタキット EH-62A (別売) が正しく接続されていません。またはバッテリーの残量がありません。 USB ケーブル UC-E6 が正しく接続されていません。またはカードがカードリーダー、カードアダプタ、またはカードスロットに正しく挿入されていません。 カメラのデバイス登録が正しく行われていません。 セットアップメニューの「インターフェース」で「USB」を 	25 147 25 78 — 76
PictureProject が自動的に起動 しない	PTPに設定しています(Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SEの場合)。 PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。	

主な仕様

型式	ニコンデジタルカメラ E7900 ニコンデジタルカメラ E5900		
有効画素数	7.1 メガピクセル(E7900) 5.1 メガピクセル(E5900)		
撮像素子	1/1.8 型原色 CCD 総画素数 7.41 メガピクセル(E7900) 5.26 メガピクセル(E5900)		
記録画素数(pixel)	• 3072 × 2304 [7M] (E7900 のみ) • 2592 × 1944 [5M] • 2048 × 1536 [3M] • 1600 × 1200 [2M] (E5900 のみ) • 1024 × 768 [PC] • 640 × 480 [TV]		
	3 倍ズーム ED ニッコールレンズ		
レンズ	f=7.8 ~ 23.4mm (35mm 判換算 38 ~ 114mm)		
	F2.8~F4.9(6 群 7 枚)、ED レンズ 1 枚使用		
電子ズーム	最大 4 倍(35mm 判換算で約 450mm 相当)		
オートフォーカス	コントラスト検出方式、AF 補助光付		
撮影距離	レンズ前 約 30cm 〜∞ (マクロモード時は約 4cm (ズームのワイドポジション) 〜∞)		
AF エリア	オート(5 カ所自動選択)、マニュアル(99 カ所任意選択)、中央		
AF 補助光	クラス 1 LED 製品(IEC60825-1 Edition 1.2 ⁻²⁰⁰¹) 最大出力値 1700μW		
ファインダー	実像式ズームファインダー、LED 表示		
倍率	0.31 ~ 0.77		
視野率	上下左右とも約 75%		
液晶モニタ	2.0 型アモルファスシリコン TFT 透過型液晶、115,000 画素、輝度調節機能付き(5 段階)		
視野率(撮影時)	上下左右とも約 100% (対実画面)		

付録

記録形式			
記録媒体	内蔵メモリ(約13.5MB)、SDメモリーカード		
画像ファイル	Design rule for Camera File System (DCF)、Exif 2.2 準拠、Digital Print Order Format(DPOF) 準拠		
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline 準拠 FINE (約 1/4)、NORMAL (約 1/8)、BASIC (約 1/16) 動画:QuickTime 音声:WAV		
露出			
測光方式	4 モード TTL 測光方式 256 分割マルチ測光中央部重点測光AF スポット測光		
露出制御	プログラムオート 露出補正(– 2 〜+ 2EV、1/3EV ステップ)、オートブラ ケティング可能		
露出連動範囲	広角側: EV1~EV16.5(E7900): EV1~EV16.1(E5900) 望遠側: EV2.6~EV18.1(E7900): EV2.6~EV17.7(E5900) (感度設定:オート時)		
シャッター	メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用		
シャッタースピード	4~1/2000秒		
絞り	電磁駆動による開口選択方式		
制御段数	2(F2.8、F4.8[広角側])		
堤俛咸度	E7900 : IS050 相当、感度切り換え可能(オート、IS050、 IS0100、IS0200、IS0400 相当)		

Design rule for Camera File system (DCF) について

E7900/E5900は、Design rule for Camera File system(DCF)に準拠しています。DCFは、各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。

E5900: ISO64 相当、感度切り換え可能(オート、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400 相当)

Exif* Version 2.2 について

撮像感度

E7900/E5900は、Exif Version2.2に対応しています。Exif Version 2.2は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.2対応のプリンターを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンターが最適なプリント出力を提供することができます。プリンターの使用説明書を読んでご使用ください。
* Exif = Exchangeable image file format

セルフタイマー	約10秒、約3秒
内蔵スピードライト	
調光範囲	広角側:約 0.3 ~ 4.5m、望遠側:約 0.3 ~ 3.5m (感度設定:オート時)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	USB
ビデオ出力	NTSC、PAL から選択可能
入出力端子	オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)
表示言語	ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オ ランダ語、スウェーデン語、日本語、簡体字中国語、繁体字 中国語、韓国語から選択可能
電源	 リチャージャブルバッテリーEN-EL5 (リチウムイオン充電池:付属) 1 個 CP1 型リチウム電池(市販) 1 個 AC アダプタキット EH-62A (別売)
連続撮影コマ数	E7900:約 220 コマ (EN-EL5 使用時) /約 250 コマ (CP1 使用時) E5900:約 270 コマ (EN-EL5 使用時) /約 290 コマ (CP1 使用時) CIPA 規格による** ** CIPA規格は、カメラ映像機器工業会による電池寿命測定方法を 定めた規格です。測定条件は、25 ℃、撮影毎にズーム、2回に1 回の割合でスピードライト撮影、画質「NORMAL」、画像サイズ「[7M] (E7900) /「[5M] (E5900) です。
外形寸法	約88 (W) ×60 (H) ×36.5 (D) mm (突起部除く)
質量(重さ)	約 150g(バッテリー、SDカード除く)
動作環境	
温度	0~40℃
湿度	85%以下 (結露しないこと)

バッテリーチャージャー MH-61

電源	AC 100 - 240 V 50/60Hz 0.12 - 0.08A			
定格入力容量	11 - 16VA			
充電出力	DC 4.2 V/950 mA			
適応電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN- EL5			
充電時間	約2時間※残量のない状態からの充電時間			
使用温度	0 ~+ 40 ℃			
寸法	約67 (W) ×67 (D) ×26 (H) mm			
コード長	約 1800 mm			
質量(重さ)	約 70 g (電源コードを除く)			

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5

形式	充電式リチウムイオン電池
定格容量	3.7 V/1100 mAh
外形寸法 (突起部除く)	約36 (W) ×8 (D) ×54 (H) mm
質量(重さ)	約30g(端子カバーを除く)

使用説明書について

- 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

164

圧縮率94	光学ズーム32
インターフェース 👊	高速初期化141
75、77、85、143	コントラスト104
ウォータープルーフケース51、147	''
打ち上げ花火豪50	ט
海·雪 ≱ 6	サーキュラー連写100
液晶モニタ14、15、16、149	再生メニュー114
液晶モニタの明るさ134	再生モード36、67
オーディオビデオケーブル75	彩度調整 🗞108
オーディオビデオ出力(A/V OUT)端子	削除亩118
14、75	削除画像選択118
オート撮影モード17、30	撮影可能コマ数30、96
オートパワーオフ 🕘26、140	撮影メニュー91
オートフォーカス34、64、109、112	サムネイル再生モード67
オート撮影モード30	三脚14、48、57、152
オープニング音138	シーンモード39、47
オープニング画面 🔤129	識別子38
音声メモ73	時差132
音量66、73、138	シャッター音138
_	シャッターボタン13、18、34
カ	常時 AF64
カードの初期化141	初期化24、141
階調補正 ①104	初期設定1
顔認識 AF43	シングル AF 64
拡大表示モード69	水中☀51
拡張子38	ズーム32
画質94	ズームボタン14、32
画像コピー🖫124	ストラップ13
画像サイズ95	スピーカー14
画像の再生36、67	スピードライト13、54、97
画像モード ◆94	スピードライトモード30、55
カメラ再生63	スピードライトランプ14、34
画面の明るさ134	スポーツモード🤽17、45
感度35	スミア150
逆光 🕰51	スモールピクチャー123
強制発光54	スライドショー 🛂116
クローズアップ 🌇50	スローシンクロ54
蛍光灯97	晴天日陰97
警告メッセージ152	設定音138
言語 /LANGUAGE 🏲143	設定クリア 🖸145

マクロモート		
マルチセレクター	14	、18
マルチ連写		.100
ミュージアム <u>面</u>		50
メニュー切り替え 🔤		
62、93、115、	128、	146
メモリ残量		
メモリの初期化		.141
モードダイヤル	13	、17
文字タイプ62、93、115、	128、	146
モニタ設定 口		. 133
モニタ表示設定		
モノクロコピー 🖫		51
ヤ		
•		40
夜景 🖬		
夜景ポートレートモード 🖾		
夕焼け <u>ニー</u>		
用紙設定	86	. 87
ラ		
リチウム電池	22、	151
リチャージャブルバッテリー		
19、21、	147、	151
輪郭強調 ◆		.105
連写 🖳		.100
レンズ		
レンズカバー		13
露出補正		
ワ		
ワールドタイム		.131

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら下記のニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

・ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- ・より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の 項目にご記入いただき、FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コ ピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内 | をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- ・修理に出されるときに、SDメモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

・ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行

TEL 0570 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみで記入ください。

お問い合わせ年月日:	年	月	日
お買い上げ日:	年	月	日
製品名:	シリアル番号:		
フリガナ			
お名前:			
連絡先ご住所:□自宅 □会社			
₸			
TEL:			
FAX:			
ご使用のパソコンの機種名:			
メモリ容量:	ハードディスクの3	2き容量:	
OS のバージョン:	ご使用のインター	フェースカ]ード名:
そのほか接続している周辺機器名:			
ご使用のアプリケーションソフト名:			
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名	:		
問題が発生したときの症状、表示されたメ (おわかりになる範囲で結構ですので、できる			
	++		
※このページはコピーしてお使いください。	整理番号:		



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 にお かけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 をご利用ください。(有料サービス)

<ニコン字配修理サービスお申し込み専用窓口>

携帯雷話やPHS等からのご利用はできません。 **22** 0120-868-545

営業時間:9:30~17:30 (土・日・祝日を除く毎日) 年末年始、夏期休暇等、 休業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社